

INSTRUÇÃO LINHA BÁSICA



ÍNDICE DE

Guiadeiníciorápido	3
Estações interiores	4
Estação compacta de porta frontal	6
Esquemas de circuitos	10
Cablagem	13
Exemplo de configuração de estação interior e exterior	20
Configuração da estação da porta da frente	42
Aplicação para telemóvel	43
Definições gerais dos interruptores DIP	51



GUIA DE INÍCIO

 Instalar todos os dispositivos (página 4 e seguintes).



- Ligar todos os aparelhos conforme descrito nos esquemas de ligação (página 10 e seguintes).
- Alimentar agora o módulo BUS de 2 fios c om energia





Esperar até o sistema de intercomunicação da porta está completamente evantado

Ligação de teste



ESTAÇÃO DE 7"





Instruções



ESTAÇÃO

















Montagem da caixa de montagem em superfície



Recomendação de instalação

A altura de instalação recomendada para a estação exterior é de 1,50 - 1,60 metros. A altura da lente é importante aqui.



95.6 mm

- 1. Primeiro, faça os furos adequados para as cavilhas e introduza-as
- 2. Colocar as coberturas de borracha na caixa de montagem saliente por trás
- 3. Colocar os anéis de vedação nos parafusos de fixação ST4x25
- 4. Fixar a caixa de montagem na parede com os parafusos
- 5. Colocar a estação da porta da frente na caixa de montagem à superfície
- 6. Fixar a estação por baixo com os parafusos M3x8 fornecidos.



28.5 mm

Instalação de caixa embutida



Recomendação de instalação

A altura de instalação recomendada para a estação exterior é de 1,50 - 1,60 metros. A altura da lente é importante aqui.





- Colocar a caixa de encastrar na parede
 1.1. Dimensões dos furos para instalação (AxLxP): Entre (149 mm x 113 mm x 35 mm) e (157 mm x 123 mm x 35 mm)
- 2. Inserir a estação da porta da frente na caixa de montagem
- 3. Fixe a estação da porta dianteira na caixa de montagem, aparafusando dois parafusos M3x8 através da caixa de montagem na estação da porta dianteira
- 4. Colocar a caixa de montagem na caixa de encastrar
- 5. Colocar os anéis de vedação fornecidos nos parafusos
- 6. Fixar a caixa de montagem à caixa de montagem embutida com quatro parafusos M3x8.



ESQUEMAS DE CIRCUITOS



jest specjalnie przystosowany do zamka drzwi.



ESQUEMAS DE CABLAGEM / 1X ESTAÇÃO INTERIOR





ESQUEMAS DE CABLAGEM / 2X ESTAÇÃO INTERIOR





CABLAGEM

Cablagem

Notas importantes:

- Não coloque o sistema em funcionamento até que tudo tenha sido ligado corretamente, conforme indicado no diagrama de ligações.
- Não aplique qualquer energia adicional às estações interiores (monitores) ou à estação de porta.

Assim que o sistema tiver sido corretamente ligado, as estações interiores monitores) devem arrancar após um ou dois minutos, tal como o posto de controlo de porta. Em seguida, deve receber um feedback da estação de porta.

2 Informações sobre os fios:

- Só deve utilizar a fonte de alimentação fornecida com o seu Encontrar um sistema de intercomunicação de portas
- Podem ser operados no máximo 6 equipamentos terminais (por exemplo, 1x posto de controlo de porta + 5x monitor ou 2x posto de controlo de porta + 4x monitor, etc.)
- O comprimento máximo do cabo do módulo BUS para a estação interior ou para a estação de porta é de 100 metros* em cada caso.

^{*} Dependendo da qualidade e da secção transversal do cabo, o comprimento real possível do cabo pode ser inferior a 100 metros.



Nota:

O videoporteiro Goliath já foi preparado para ser utilizado antes do envio. Isto significa que o seu videoporteiro deve estar pronto a ser utilizado imediatamente, sem necessidade de quaisquer outros ajustes.

Se, mesmo assim, encontrar problemas, encontrará aqui instruções sobre como efetuar as configurações necessárias.

Para ajustar as definições da estação interior, navegue até ao botão «Monitor» no monitor e seleccione «VTO (Porta)». Se não existir nenhuma VTO na lista, clique em «Adicionar».

Se as VTOs já estiverem listadas, seleccione primeiro «Editar», marque as estações de porta correspondentes e remova-as. Em seguida, clique em clicar em «Adicionar».







Colocar o interrutor DIP 1 na posição ON (em cima).	Clique em «Adicionar» para atribuir um nome ao posto de controlo e definir o ID para 1.	Colocar o interrutor DIP 1 na posição ON (para cima).		
Interruptor DIP estação interior 2	Definições da es	tação interior		
$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8$	R and a second s			
Colocar o interrutor DIP 1 e o interrutor DIP 16 na posição ON (em cima).	rrutor DIP Clique em «Adicionar» para dar um nome à estação de porta. ON (em cima). e definir o ÍD como 1.			
Interruptor DIP estação interior 3	Definições da es	tação interior		
$\begin{bmatrix} ON \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1$	P			
Ligar o interrutor DIP 1 e o interrutor DIP 16 para a posição ON (em cima).	Clique em «Adicionar» para dar um nome à estação de porta. e definir o ID como 1.			
Configuração 3x esta	ação interior e 1x estação de	e porta		
Interruptor DIP estação interior 1	Definições da estação interior	Interruptor DIP posto da porta		
$\left[\begin{array}{c} 0N \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1$		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
Colocar o interrutor DIP 1 na posição ON (em cima).	Clique em «Adicionar» para atribuir um nome ao posto de controlo e definir o ID para 1.	Colocar o interrutor DIP 1 na posição ON (para cima).		

Interruptor DIP estação interior 2	Definições da estação interior				
$\left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1$					
Colocar o interrutor DIP 1 e o interrutor DIP 16 na posição ON (em cima).	Clique em «Adicior nome à estaça e definir o IE	nar» para dar um ão de porta.) como 1.			
Interruptor DIP estação interior 3	Definições da es	tação interior			
$\left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 3\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 1\\ 2\\ 3\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 2\\ 1\\ 2\\ 1\\ 2\\ 1\\ 1\\ 2\\ 1\\ 1\\ 2\\ 1\\ 1\\ 2\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\$					
Colocar o interrutor DIP 1 e o interrutor DIP 16 na posição ON (em cima).	Clique em «Adicionar» para dar um nome à estação de porta. e definir o ID como 1.				
Interruptor DIP estação interior 4	Definições da estação interior				
$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array} \end{array} $					
Colocar o interrutor DIP 1 e o interrutor DIP 16 na posição ON (em cima).	Clique em «Adicior nome à estaçã e definir o IE	nar» para dar um ăo de porta.) como 1.			
Configuração 1x esta	ação interior e 2x estação de	e porta			
Interruptor DIP estação interior	Definições da estação interior para a estação de porta 1 Definições da estação interior para estação de porta 2				
$\left[\begin{array}{c} 0^{N} \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 7$	B Date All A DATE ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL				
Colocar o interrutor DIP 1 na posição ON (em cima).	Clique em «Adicionar» para atribuir um nome ao posto de controlo e definir o ID para 1. Clique em «Adicionar» para atribuir um nome à estação de porta e definir o ID para 2				



17

Interruptor DIP estação da porta 1	Interruptor DIP est	ação da porta 2
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c c} $	
Colocar o interrutor DIP 1 na posição ON (para cima).	Colocar o interr posição ON (p	utor DIP 2 na bara cima).
Configuração 2x esta	ação interior e 2x estação de	e porta
Interruptor DIP estação interior 1	Definições da estação interior para a estação de porta 1	Definições da estação interior para a estação de porta 2
$ \begin{array}{c} \circ N \\ \bullet I $		
Colocar o interrutor DIP 1 na posição ON (em cima).	Clique em «Adicionar» para atribuir um nome ao posto de controlo e definir o ID para 1.	Clique em «Adicionar» para atribuir um nome ao posto de controlo e definir o ID para 22.
Interruptor DIP estação interior 2	Definições da estação interior para a estação de porta 1	Definições da estação interior para a estação de porta 2
$\left[\begin{array}{c} ON\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 7\\ 8\end{array}\right]$	K to the first term of the first term of the first term of ter	
Colocar o interrutor DIP 1 e o interrutor DIP 16 na posição ON (em cima).	Clique em «Adicionar» para atribuir um nome ao posto de controlo e definir o ID para 1.	Clique em «Adicionar» para atribuir um nome ao posto de controlo e definir o ID para 22.
Interruptor DIP estação da porta 1	Interruptor DIP est	ação da porta 2
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c c} ON \\ \uparrow & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} $	
Colocar o interrutor DIP 1 na posição ON (para cima).	Colocar o interr posição ON (p	utor DIP 2 na para cima).



MENU DA ESTAÇÃO

Ecrã de chamada



Símbolo	Descrição da
Ó	Abrir a porta que está diretamente ligada à estação de porta.
6	Abra a porta que está ligada ao módulo de acesso AV-VTZ16.
D	Tirar uma fotografia Nota: Isto só é possível se estiver inserido um cartão SD na estação interior
	Iniciar uma gravação de vídeo Nota: Isto só é possível se estiver inserido um cartão SD na estação de interior.
∢ × ∢ - ∢ +	Pode silenciar a chamada ou reduzir ou aumentar o volume.
L.	Aceitar a chamada.
•	Recusar a chamada



MENU DA ESTAÇÃO

Ecrã inicial



Não.	Designação	Descrição da
1	Estação interior principal	Se este símbolo não for apresentado, significa que a estação interior é uma extensão.
2	Informações	 Visualizar, apagar uma lista individual ou completa Se estiver inserido um cartão SD, são apresentados 3 separadores adicionais: Alarme, Mensagem de convidado e Imagem de vídeo No separador Imagem de vídeo, é possível visualizar vídeos e instantâneos e eliminá-los individual ou coletivamente
3	Chamada	Pode ver a lista de chamadas e ligar para os postos de controlo e para os telemóveis ligados.
4	Monitor	Visualização de imagens em direto da estação de porta ou das câmaras
5	DND	«Modo «Não incomodar
6	Definição	Definições para tempos de toque, horas, WLAN, aplicação, etc.
7	Cartão SD	Se o símbolo for apresentado, está inserido um cartão SD.



MENU DA ESTAÇÃO INTERIOR

8	Ligação à nuvem	 Símbolo com ponto de exclamação: Verificou-se um de dois casos: A estação interior não está ligada à WLAN A função de nuvem está desactivada
9	Data e hora	-
10	Armar / desarmar	 Visualização das informações de alarme não lidas Armar e desarmar - Existem 4 modos: Casa, Ausente, Silencioso e Personalizado. Isto só é utilizado se os indicadores de alarme com fios estiverem ligados à estação interior

Chamada (Call)

Ver a lista de chamadas ou ligar para contas DMSS ligadas.

Registo de chamadas

Seleccione Todas ou Chamadas perdidas:

Pode utilizar Editar e Apagar para remover chamadas individuais das listas ou Apagar para limpar toda a lista.





MENU DA ESTAÇÃO INTERIOR

DMSS

Pode iniciar uma chamada a partir da estação interior para todos os smartphones ligados à estação interior. Todos os smartphones tocam simultaneamente, mas apenas um utilizador pode atender a chamada.

Para tal, abra a aplicação DMSS e toque no ícone no centro do ecrã.



Durante uma chamada, tem a opção de terminar a chamada utilizando o botão vermelho ou de silenciar o som utilizando o símbolo do altifalante.





Informações

Visualizar e editar informações de alarme, mensagens de convidados e imagens de vídeo

Alarme

Depois de um alarme ser acionado, soa um alarme na estação interior durante 15 segundos. As informações sobre o alarme são guardadas na lista em Alarme. É possível apresentar todos os alarmes ou apenas as informações de alarmes não lidos.

É possível eliminar notificações de alarme individuais através de Editar. Clique em Eliminar para limpar toda a lista.

<u>,</u>					Alarm		6	♠
Ť,	Alarm		All	Un	read			
	Guest Msg							
Ö	Video Pic							
		×	Edit	匝	Clear			

MENU / INFORMAÇÃO DA

Mensagens de convidados (Msg de convidado)

Este separador só aparece se tiver inserido um cartão SD na estação interior. Se estiver inserido um cartão SD, os visitantes podem deixar uma mensagem de vídeo depois de decorrido o tempo de toque.

Pode visualizar todas as mensagens («Todas») ou apenas as novas mensagens («Não lidas»).



Pode eliminar mensagens individuais de convidados através de Editar. Clique em Eliminar para limparn toda a lista.

Imagens de vídeo

Aqui pode visualizar imagens e vídeos que criou manualmente através da estação interior, apagar ficheiros individuais ou apagar todos os ficheiros do cartão SD utilizando o botão Apagar.





MENU DA ESTAÇÃO INTERIOR / MONITOR

VTO (Porta)

Pode utilizar a função de monitorização para visualizar imagens em direto de postos de controlo ligados ou câmaras HDCVI.

Adicionar estação de porta:

Prima «Adicionar» e introduza o ID do posto de controlo e atribua um nome. Prima OK para guardar a definição.

Retirar o posto da porta:

Prima o botão «Editar». (Editar) e seleccione o posto de porta que pretende eliminar. Em seguida, prima OK para apagar a estação de porta..





MENU DA ESTAÇÃO INTERIOR / MONITOR (MONITOR)

Monitorizar o posto de controlo da porta

Seleccione Monitor \rightarrow VTO e prima Reproduzir. É apresentada a imagem da estação de porta selecionada.



Símbolo	Descrição da
ថ	Abrir a porta que está diretamente ligada à estação de porta.
6	Abrir a porta que está ligada ao módulo de acesso AV-VTZ16.
	Tirar uma fotografia
	Nota: Isto só é possível se estiver inserido um cartão SD na estação interior.
	Iniciar uma gravação de vídeo
	Nota: Isto só é possível se estiver inserido um cartão SD na estação interior
	Se a estação interior estiver ligada a várias câmaras ou postos de controlo de portas, vá para a câmara anterior ou seguinte
4	Sair da monitorização em direto
R	Iniciar a transmissão áudio. Pode ouvir as pessoas em frente à câmara e falar com elas



MENU DA ESTAÇÃO INTERIOR / MONITOR

Câmera

Até dois Golias Podem ser ligadas câmaras HDCVI. A resolução máxima é de 2 megapixéis.

Podem ser necessários componentes adicionais, como fichas, para a ligação. No item de menu «Câmara», tem a possibilidade de abrir a imagem em direto das câmaras ligadas. Prima o botão «Reproduzir» para aceder à visualização em direto.





Tom de toque (toque)

Definir os tons de toque e de alarme. Pode efetuar outras definições, como o tempo de toque, em Diversos.

Toque VTO (toque VTO)

- É possível definir toques diferentes para cada um dos setores de porta
- Existem 5 toques diferentes

Através de para regular o volume do toque. Passar à página seguinte ou anterior com para ir para a página seguinte ou anteriory.

<u>P</u>			Ringt	one Setting	ļs		 ♠
J Ring	g	VTO Ring	Alarm	Ring	Other		
🆄 Alar	rm						
Mod	de	VTO Ring Duration	(s)				
🖨 Ger	neral	15					
ŜM⊓	AN	MIC Volume		Talk Volu	me		
Pas	ssword	Bing Mute	+		0	+	
🔛 QR	Code	OFF					
Pro	duct Info						

28



Tom de alarme (Toque de alarme)

Em Tom de alarme, pode escolher entre dois tons de alarme.

Nota:

Esta função só é utilizada se os indicadores de alarme com fios estiverem ligados à estação interior.

Através de para regular o volume do toque. Passar à página seguinte ou anterior com para ir para a página seguinte ou anteriory.

<u>,</u>		Ringtone Settings				
J Ring	VTO Ring	Alarm Ring	Other			
🏠 Alarm						
Mode						
🛱 General	Alarm	alarm1.pcm ▼	- 7	+		
🗢 WLAN						
Password						
QR Code						
Product Info						

Outros (Outros)

Defina o tempo de toque, o volume do microfone e da voz. Também pode silenciar o toque.

Nota:

A definição mínima do tempo de toque é de 5 segundos

Sobre 🕂 e 🛑 para ajustar o volume do microfone e da voz.

		Ringtone Setting	gs	
J Ring	VTO Ring	Alarm Ring	Other	
🌰 Alarm				
Mode	VTO Ring Duration(s)			
🖨 General	15			
	MIC Volume	Talk Volu	ime	
Password	0	+ -	• +	
R Code	Ring Mute			
Product Info	OFF			



Ustawienia alarmu (Alarm)

Zona com fios (Wired Zome)

É possível definir o tipo de detetor, NO/NC, o estado do alarme e o atraso de entrada e saída.

<u>_</u>				Alarm				
Ring	Wir	ed Zone		Output				
🏠 Alarm	Area	Туре		NO/NC	Status		En-Delay	Ex-Delay
Mode	1	Infrared	•	NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
🛱 General	2	Infrared	•	NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
R WLAN	3	Infrared	•	NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
Password	4	Infrared	•	NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
QR Code								
Product Info				ОК			< >	•

Designação	Explicação
Zona	Não pode ser alterado
Тіро	Especifique que tipo de detetor está ligado a esta zona. Por exemplo: Detetor de movimento por infravermelhos, detetor de fumo, contacto de porta, etc.
NO/NC	Escolha entre NA e NF. A escolha depende do tipo de detetor.
Estado do alarme	 Alarme imediato: O alarme é acionado imediatamente Alarme retardado: Depois de o detetor ter acionado um alarme, o alarme é acionado com um atraso Bypass: O alarme nesta zona não é acionado. Depois de o alarme ser desarmado uma vez, a zona volta ao modo normal Remover: Esta zona é ignorada e não acciona um alarme 24 horas: É sempre acionado um alarme nesta zona, independentemente de o alarme estar armado ou desarmado
Atraso de entrada	Depois de introduzir o tempo de atraso, entrar numa área armada dentro do período de atraso a partir de uma área desarmada não acciona um alarme com operação lógica. Um alarme com ligação é acionado quando o tempo de atraso expira e a área não é desarmada.
Atraso de saída	Depois de armado, a área de alarme com atraso de tempo mudará para o estado armado no final do atraso de saída. Se várias áreas definirem um atraso de saída, a interface de utilizador corresponderá ao tempo de atraso máximo.



Saída

Depois de ativar a saída de alarme, a estação de interior emite um sinal quando a campainha da porta toca na estação de porta. Se il guarm carrilhão eletrónico às ligações NO e COM da estação de interior, este tocará para além da estação de interior.

뿌		Alarm	
J Ring	Wired Zone	Output	
🏠 Alarm			
Mode	Alarm Out	OFF	
🔅 General			
Password			
QR Code			
Product Info			

Modo de alarme

Definir o estado de ativação/desativação da gama para diferentes modos. O modo de área só pode ser definido no estado não nítido..

Passo 1 Toque em Definições.

Passo 2 Selecionar o modo.

• Em casa:

Um modo de armar que permite ativar o sistema quando o utilizador se encontra dentro do alcance do sistema de alarme. Por exemplo, os detectores interiores permanecem desactivados.

• Ausentes:

Ativar o sistema quando sair da área do sistema de alarme.

• Modo de suspensão:

Um modo de alarme que permite ativar o sistema durante as horas de sono. Por exemplo, os detectores dos quartos permanecem desligados.

• Definido pelo utilizador:

Ativar o sistema de acordo com as suas necessidades individuais.

Passo 3 Selecionar o modo de armar que pretende definir no configurar os separadores.

Passo 4 Coloque as áreas individuais em ON ou OFF para as adicionar ao modo de armar.

Podem ser adicionadas várias áreas a um modo de armar ao mesmo tempo, enquanto uma área pode ser atribuída a diferentes modos.

Tempo (Tempo)

Definir a hora. Fuso horário e NTP (Network Time Protocol) protocolo de tempo). Também pode configurar o modo DND aqui.

Notas:

Para utilizar a função NTP, a estação de interior deve estar ligada ao seu router através de WLAN. Se a função NTP estiver desactivada, pode acertar a hora por si próprio Defina o fuso horário na Alemanha para GMT + 1 para a hora de inverno e GMT +2 para a hora de verão.

1				General		G	4	
5	Ring	Time	Display	Oth	er			
¢	Alarm	Time			Time Zone	NTP		
::	Mode	01-09	-2022 06:25:43		UTC+00:00	OF	F	
\$	General	After DND is en	abled, DND will be	e effective	at specific period.			
Ŷ	WLAN		DND	Period		ON		
Ĥ	Password	Start	00 : 00		End 23 :	59		
밄	QR Code		сі	ick to sele	ct week			
0	Product Info			ОК				

Configurar o modo DND

Ativar o período DND, definir a hora de início e de fim. Toque em «clique aqui para selecionar a semana» para selecionar a semana ou selecionar o(s) dia(s) em que não pretende receber chamadas ou mensagens durante este período e, em seguida, toque em OK.





Ecrã

Brilho:

O brilho do ecrã VTH. Se a apresentação do ecrã for mais clara ou mais escura do que o esperado, pode ajustar o brilho tocando em + ou -.

Tempo de desligamento do ecrã (Tempo de fecho do ecrã):

O ecrã desliga-se automaticamente quando atinge o limite do tempo de inatividade. Se este for maior ou menor do que o tempo esperado, pode ajustar o tempo tocando em + ou -.

Limpo (Clean):

Toque no ícone e o ecrã ficará bloqueado durante 30 segundos. Pode limpar o ecrã durante este período.



Outros (Outros)

			General		- fi 🖌	₼
J Ring	Time	Display	Other			
Alarm	Monitor Time(s)			Record Time(s)		
-	300			300		
Mode	VTO Message ⁻	Time(s)		VTO Call Duration(s)		
💼 General	90			120		
	Auto Capture			Touch Sound		
	OFF			OFF		
Password						
🔐 QR Code						
Product Info						

Designação	Explicação
Tempo de visualização (em seg.)	Tempo máximo de monitorização do posto de controlo ou das câmaras ligadas. Depois de decorrido o tempo, é necessário abrir novamente a câmara ou o posto de controlo.
Tempo	Tempo máximo de gravação da estação de porta ou de uma câmara.
de registo (em segundos)	Exemplo: Se o tempo estiver definido para 300 segundos, pode ser gravado um máximo deste tempo de uma só vez. Ser gravado. Deve então iniciar um novo registo, se desejar continuar a gravar.
	Se o tempo da mensagem VTO não for 0:
VTO Tempo da mensagem (em seg.)	 Se a estação interior tiver um cartão SD e a chamada não for atendida pela estação de porta, a estação interior permite que o autor da chamada deixe uma mensagem. A mensagem é guardada no cartão SD
	 Se a VTH não tiver um cartão SD, as chamadas da VTO são automaticamente desligadas.
	 Se o tempo da mensagem VTO for 0: Independentemente da situação, as chamadas da estação de porta são automaticamente desligadas.
VTO Tempo de chamada (em seg.)	Tempo máximo para efetuar uma gravação durante a monitorização ou uma chamada. Depois de decorrido o tempo, a gravação é terminada automaticamente.
Carro - Fotografia	Ativar para que as fotografias sejam criadas automaticamente. São criadas X fotografias. As imagens só são guardadas se ninguém reagir no ecrã
Som tátil	Ligar ou desligar o som tátil

Sem fios (WLAN)

Ir para Definições \rightarrow Sem fios (WLAN)

Passo 1: Ativar a função WLAN

Passo 2: Seleccione a sua rede e introduza a sua palavra-passe WLAN

	Network	\$	♠
Ring	WLAN		
🏠 Alarm			
Mode			
🔅 General	OFF		
₩LAN	Enable WI AN to see usable petwork		
Password			
QR Code			
Product Info			

IP sem fios (IP sem fios)

Depois de a WLAN ter sido ligada e conectada, pode especificar um endereço IP aqui. Recomendamos que deixe o DHCP ativado.

<u>_</u>		Network 🗅 🏫
Ring	WLAN	WireLess IP
🏠 Alarm	Local IP	192 . 168
Mode	Netmask	265 . 255
🔅 General	Gateway	192 . 168
? WLAN	MAC	
Password	DHCP	ON
QR Code	тср	37777
Product Info		ок

Palavra-passe

User PWD (Senha do utilizador)

A palavra-passe do utilizador serve para armar e desarmar o indicador de alarme. A palavra-passe predefinida aqui é 123456.

Para alterar a palavra-passe, introduza palavra-passe antiga, depois a nova palavrapasse e confirme-a.

		Password		• 🖈
Ring	User PWD	Network PWD		
🏠 Alarm				
Mode	Old Password		¥	
🔅 General	Password		*	
	Confirm PWD		**	
Password				
QR Code				
Product Info	ОК			

Rede PWD (Network PWD)

A palavra-passe de rede é utilizada quando liga a estação interior à aplicação DMSS.

Passo 1: Ativar a função de nuvem

.		Password	↑
J Ring	User PWD	Network PWD	
🌰 Alarm	Cloud	OFF	
Mode			
🖨 General			
₩LAN			
Password			
QR Code			
Product Info			



Passo 2: Defina uma palavra-passe e confirme-a. Se desejar, pode também introduzir um endereço de correio eletrónico para o caso de se esquecer da palavra-passe e pretender redefini-la.

	Password	▲
Ring	User PWD Network PWD	
🏠 Alarm	Cloud ON	
Mode	Username user	
🛱 General	Password 😽	
₩LAN	Confirm PWD	
Password	Email	
QR Code		
Product Info	Forget PWD OK	

Passo 3: Guardar a palavra-passe com OK.

Depois de a palavra-passe de rede ter sido criada, a estação interior gera automaticamente um código em Definições → Código QR, que pode ser lido com a aplicação DMSS. Se não tiver sido criada uma palavra-passe de rede, não é apresentado qualquer código em Código QR.





Informação local (Informação sobre o produto)

Aqui pode reiniciar a estação de interior, repor as definições de fábrica e formatar ou remover o cartão SD.

Você também pode alterar o idioma.

	Product Info 🛛 🖨 🌲 🏫
J Ring	
掩 Alarm	MCU Version: MCU
Mode	Security Baseline Version : V2.2
🗱 General	
	SD Card Storage Status: 85M/7561M
Password	3 Format SD Card Eject SD Card
QR Code	Upgrade General bin
i Product Info	

Não	Explicação
1	Reiniciar a estação interior
2	Repor as definições de fábrica da estação interior
3	Formatar o cartão SD
4	Retirar o cartão SD. Primeiro, prima «Ejetar cartão SD» e, em seguida, retire o cartão SD da estação de interior

Armar e desarmar

Isto só é utilizado se os indicadores de alarme com fios estiverem ligados à estação interior.

Armar

Se for acionado um alarme depois de armar, é gerado um alarme com uma ligação e as informações do alarme são carregadas.

- Certifique-se de que a área foi adicionada ao modo de ativação. Caso contrário, depois de armar Não foi acionado nenhum alarme.
- Certifique-se de que o sistema está no estado desarmado.

Caso contrário, a ativação falhará.

Passo 1 No ecrã inicial, toque em spara visualizar todos os modos de armar. *Em casa:* Ativar o sistema quando estiver dentro do alcance do sistema de alarme.

Ausente: Ativar o sistema quando sair da área do sistema de alarme.

Modo de repouso: Um modo de alarme que permite ativar o sistema durante o tempo de repouso.

Personalizado: Ativar o sistema de acordo com as suas necessidades individuais.

Passo 2 Introduza a palavra-passe de armar e desarmar na janela «Em modo de armar» e, em seguida, toque em OK.

Nota:

A palavra-passe predefinida para armar e desarmar é 123456. Se pretender alterar a palavrapasse, pode encontrar mais informações em Palavra-passe. Se for definido um tempo de atraso para o alarme na área, o dispositivo soará continuamente no final do tempo de atraso inicial.





MENU DA ESTAÇÃO INTERIOR / ARMAR E DESARMAR



Desarmar

Passo 1 No modo de ativação, toque em 😵



Passo 2 Introduza a palavra-passe de desarme no campo «In Modo de desarme» e depois toque em OK.

A palavra-passe predefinida para armar e desarmar é 123456. Se pretender alterar a palavra-passe, pode encontrar mais informações em Palavra-passe.





CONFIGURAÇÃO DE ESTAÇÃO

Configuração Estação da porta da frente

Definir o tempo de abertura da porta			
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Para definir o tempo de abertura do seu dispositivo de abertura de portas para 2 segundos, coloque os interruptores DIP 5 e 6 na posição OFF (para baixo).		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Para definir o tempo de abertura do seu dispositivo de abertura de portas para 4 segundos, coloque o interrutor DIP 5 na posição ON (para cima) e 6 na posição OFF (para baixo).		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Para definir o tempo de abertura do seu dispositivo de abertura de portas para 6 segundos, coloque o interrutor DIP 5 na posição OFF (para baixo) e 6 na posição ON (para cima).		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Para definir o tempo de abertura do seu dispositivo de abertura de portas para 2 segundos, coloque os interruptores DIP 5 e 6 na posição ON (para cima).		
	Definir formato de vídeo		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Colocar o interrutor DIP 7 em ON (para cima), para definir NTSC como o formato de vídeo. Principalmente utilizado nos EUA, Canadá e Japão.		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Colocar o interrutor DIP 7 em OFF (para baixo), para definir NTSC como o formato de vídeo. Utilizado principalmente na Europa, China e Grã-Bretanha.		
Definir a iluminação da placa de identificação			
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Interruptor DIP 8 em ON (para cima): A iluminação da placa de identificação está ligada		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Interruptor DIP 8 em OFF (para baixo): A iluminação da placa de identificação está desligada.		





Alterar o idioma dos anúncios:

Mantenha pressionado o botão da campainha até ouvir um sinal. A unidade externa dirá «Obrigado» em todas as línguas disponíveis. Pressione o botão da campainha novamente quando ouvir o idioma desejado.

APLICAÇÃO

Krok 1: Pobranie aplikacji i utworzenie konta

Odwiedź Google Play Store lub Apple App Store i wyszukaj aplikację «DMSS». Pobierz aplikację i otwórz ją.

Po pomyślnym uruchomieniu aplikacji przy pierwszym otwarciu zostaniesz poproszony o autoryzację. Aby zapewnić płynne korzystanie z aplikacji w przyszłości, zalecamy udzielenie wszystkich niezbędnych uprawnień.







Passo 2: Ligar a estação interior ao Wi-Fi e gerar o código QR

- 1. Ir para Definições \rightarrow Sem fios (WLAN)
- 2. Ativar a função WLAN
- 3. Seleccione a sua rede e introduza a sua palavra-passe WLAN



IP sem fios (IP sem fios)

Depois de a WLAN ter sido ligada e conectada, pode introduzir um Definir o endereço IP.

Recomendamos que deixe o DHCP ativado.

_		Network
F Ring	WLAN	WireLess IP
🏠 Alarm	Local IP	192 . 168
Mode	Netmask	255 . 255
🔅 General	Gateway	192 . 168
	MAC	THE PARTY OF THE P
Password	DHCP	ON
QR Code	тср	37777
Product Info		ок



Palavra-passe

Ir para «Definições \rightarrow Palavra-passe \rightarrow Network PWD (Network PWD) e ativar a função de nuvem aí.

		Password	f
Ring	User PWD	Network PWD	
🏠 Alarm	Cloud	OFF	
Mode			
🔹 General			
Password			
QR Code			
Product Info			

Defina uma palavra-passe e confirme-a. Se desejar, pode também introduzir um endereço de correio eletrónico para o caso de se esquecer da palavra-passe e pretender redefini-la.

	Password	♠ ♠
J Ring	User PWD Network PWD	
🏠 Alarm	Cloud ON	
Mode	Username user	
🔅 General	Password >	
? WLAN	Confirm PWD	
Password	Email	
QR Code		
Product Info	Forget PWD OK	

Guardar a palavra-passe com OK.

Uma vez criada a palavra-passe de rede, a estação interior gera automaticamente um código QR que pode ser lido com a aplicação DMSS.



Se não tiver sido criada uma palavra-passe de rede, não é apresentado qualquer código em Código QR. Ir para Definições \rightarrow Código QR.









48









50



Definições gerais para os interruptores DIP do posto de controlo:

	Geral				
Não.	Interruptor DIP Pos.	Função	Descrição da		
DIP 1	ON 1 2 3 4 5 6 7 8				
DIP 2	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Configurar os endereços d de controlo das port Máximo de 14 endere	los postos tas.		
DIP 3	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Consulte a tabela seguinte para obte as definições exactas do endereço.			
DIP 4	ON 1 2 3 4 5 6 7 8				
	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Tempo de abertura: 2 segundos			
DIP 5	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Tempo de abertura: 4 segundos	Definições de tempo		
	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Tempo de abertura: 6 segundos	de abertura de portas		
DIP 0	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Tempo de abertura: 8 segundos			
ד חוח	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	ON: NTSC Principalmente utilizado nos EUA, Canadá e Japão	Formato		
ע אוט	ON I 2 3 4 5 6 7 8	OFF: PAL Principalmente utilizado na Europa, China e Grã-Bretanha	de vídeo		
DIP 8	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ON: A iluminação da placa de identificação está ligada	lluminação da placa de identificação		



Através dos interruptores DIP podem ser atribuídos, no máximo, 14 endereços para os postos de porta.

Ser definido

Endereços de postos de porta				
Estação de porta- Endereço	Posição do interrutor DIP	Regra		
1	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 ON		
2	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 ON		
3	$\left[\begin{array}{c} 0\\ 1\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\\ 8\\ 7\\ 8\\ 7\\ 8\\ 8\\ 7\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\$	DIP 1 LIGADO + DIP 2 LIGADO		
4	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 3 ON		
5	$\left[\begin{array}{c} 0N\\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ \end{array}\right]$	DIP 1 LIGADO + DIP 3 LIGADO		
6	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 LIGADO + DIP 3 LIGADO		
7	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 LIGADO + DIP 2 LIGADO + DIP 3 LIGADO		
8	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 4 ON		
9	$\left[\begin{array}{c} ON\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right]$	DIP 1 LIGADO + DIP 4 LIGADO		
10	$\left[\begin{array}{c} ON\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\ 8\\$	DIP 2 LIGADO + DIP 4 LIGADO		
11	$\left[\begin{array}{c} ON\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right]$	DIP 1 LIGADO + DIP 2 LIGADO + DIP 4 LIGADO		
12	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	DIP 3 LIGADO + DIP 4 LIGADO		
13	$\left[\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 LIGADO + DIP 3 LIGADO + DIP 4 LIGADO		
14	$ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} $	DIP 2 LIGADO + DIP 3 LIGADO + DIP 4 LIGADO		



	Interruptor DIP n.º.	DIP Valor do interrutor	Função
1	$\left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1$	1	
2	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$	2	
3	$ \left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4	-
4	$ \left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8	 Os DIP 1 a DIP 12 são utilizados para definir os endereços das estações interiorea
5	$ \left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16	 Pode ser definido um máximo de 4094 endereços diferentes No quadro que se
6	$\left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	32	segue, encontrará os mais importantes Endereços de estações interiores
7	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$	64	
8	$\left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	128	
9	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	256	

10	$\left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	512	 Os DIP 1 a DIP 12 são utilizados para definir os endereços das estações interiores
11	$ \left(\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1024	 Pode ser definido um máximo de 4094 endereços diferentes
12	$\left[\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2048	 No quadro que se segue, encontrará os mais importantes Endereços de estações interiores
13	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$	-	DIP 13 para ON se estiver ligada uma câmara HDCVI através de um cabo UTP. Coloque o interrutor DIP em OFF se a câmara estiver ligada através de um cabo coaxial
14	Não utilizado	-	Não utilizado
15	Não utilizado	-	Não utilizado
16	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-	DIP 16 para ON quando o VTH é uma extensão. Interruptor DIP para OFF se for o VTH principal



Endereços de estações interiores

Estação interior Endereço	Combinação de interruptores DIP	Interruptor DIP em ON
1	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1
2	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2
3	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 + DIP 2
4	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 3
5	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 + DIP 3
6	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 + DIP 3
7	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	MERGULHO 1+ MERGULHO 2 + MERGULHO 3
8	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 4
9	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 + DIP 4
10	$ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & $	DIP 2 + DIP 4







TORNAR-SE PARCEIRO!

Se é canalizador ou eletricista, contacte-nos. e beneficiar das condições do seu concessionário!







Prazo de entrega curto

Descontos de topo

Reembolso

e