

NSTRUCTIONS BASIC LINE



TABLE DES MATIÈRES

Guide de démarrage rapide	3
Stations intérieures	4
Station extérieure compacte	6
Schémas électriques	.10
Le câblage	.13
Exemple de configuration de la station intérieure et extérieure	.20
Configuration de la station extérieure	.42
Application mobile	.43
Réglages généraux des interrupteurs DIP	.51



GUIDE DE

• Montez tous les appareils (page 4 et suivantes)



 Câblez tous les appareils comme décrit dans les schémas électriques (page 10 et suivantes).



Welkom!



 Attendez que l'interphone est complètement remonté

• Tester la connexion



7" STATION





Instructions



4,3" STATION

















Montage du boîtier en saillie



Recommandation d'installation

La hauteur de montage recommandée de la station extérieure est de 1,50 à 1,60 m. L'important ici est la hauteur de la lentille.



95.6 mm

- 1. Percez d'abord les trous appropriés pour les chevilles et insérez les chevilles.
- 2. Placez les couvercles en caoutchouc sur le boîtier en saillie par l'arrière.
- 3. Placez les bagues d'étanchéité sur les vis de fixation ST4x25
- 4. Fixez le boîtier en saillie au mur à l'aide des vis.
- 5. Placez la station extérieure dans le boîtier en saillie
- 6. Fixez la station par le bas avec les vis M3x8 fournies.



28.5 mm

Montage du boîtier encastré



Recommandation d'installation

La hauteur de montage recommandée de la station extérieure est de 1,50 à 1,60 m. L'important ici est la hauteur de la lentille.





- Placez le boîtier encastré dans le mur
 1.1. Dimensions du trou pour le montage (HxLxP) : entre (149 mm x 113 mm x 35 mm) et (157 mm x 123mm x 35 mm).
- 2. Insérez la station extérieure dans la boîte de montage
- **3.** Fixez la station extérieure dans la boîte de montage en vissant deux vis M3x8 à travers la boîte de montage dans la station extérieure.
- 4. Placez le boîtier de montage dans le boîtier encastré
- 5. Placez les bagues d'étanchéité fournies sur les vis
- 6. Fixez la boîte de montage sur le boîtier encastré à l'aide de quatre vis M3x8.

GOLIATH

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES



SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / 1X POSTE INTÉRIEUR & 1X



SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / 2X POSTE INTÉRIEUR & 1X





CABLAGE

Câblage

Remarques importantes:

- Ne mettez l'installation en service que lorsque tout a été câblé correctement, comme indiqué sur le schéma de câblage.
- Ne pas donner de courant supplémentaire aux stations intérieures (moniteurs) et à la station de porte. Cela entraînerait une panne.

Une fois que l'installation a été correctement câblée, les stations intérieures (moniteurs) devraient démarrer après une ou deux minutes, ainsi que le portier. Ensuite, vous devriez recevoir un feed-back de la station de porte.

2 Informations sur les fils:

- Vous ne devez utiliser que le bloc d'alimentation fourni avec votre appareil. Trouver un interphone
- Il est possible d'utiliser au maximum 6 terminaux (par ex. 1x portier + 5x moniteur ou 2x portiers + 4x moniteur, etc.)
- La longueur maximale du câble entre le module BUS et la station intérieure ou la station de porte est de 100 mètres*.

^{*} Selon la qualité et la section du câble, la longueur réelle du câble peut être inférieure à 100 mètres.

EXEMPLE DE CONFIGURATION DE LA STATION

Remarque:

L'interphone vidéo Goliath a été préparé à l'utilisation avant d'être expédié. Cela signifie que votre portier vidéo devrait être prêt à l'emploi sans aucun réglage supplémentaire. Si toutefois vous rencontrez des problèmes, vous trouverez ici des instructions sur la manière de procéder aux configurations nécessaires.

Pour ajuster les paramètres de la station intérieure, naviguez sur le moniteur jusqu'au bouton «Surveiller (Monitor)» et sélectionnez «VTO (Door)». Si aucun VTO n'est mentionné, cliquez sur «Ajouter (Add)».

Si des VTO sont déjà listés, choisissez d'abord «Editer (Edit)», marquez les stations de porte correspondantes et supprimez-les. Ensuite, cliquez sur sur «Ajouter (Add)».



EXEMPLE DE CONFIGURATION D'UNE STATION INTÉRIEURE

Configuration 1x stat	Configuration 1x station intérieure et 1x station de porte					
Interrupteur DIP station intérieure	Réglages de la station intérieure	Interrupteur DIP station de porte				
$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1$	R. Inter Add A. Brane D. Control D. Server D. Serve					
Placez le commutateur DIP 1 sur la position ON (en haut).	Cliquez sur «Ajouter» pour attribuer un nom au portier et fixer l'ID à 1.	Réglez le DIPInterrupteur 1 sur la position ON (vers le haut).				
Configuration 2x stat	ion intérieure et 1x station de	e porte				
Interrupteur DIP station intérieure 1	Réglages de la station intérieure	Interrupteur DIP station de porte				
$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$						
Placez le commutateur DIP 1 sur la position ON (en haut).	Cliquez sur «Ajouter» pour attribuer un nom au portier et définir l'ID sur 1.	Réglez le DIPInterrupteur 1 sur la position ON (vers le haut).				
Interrupteur DIP station intérieure 2	Réglages de la sta	ation intérieure				
$\begin{bmatrix} ON \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$	R Jac Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec					
Placez le commutateur DIP 1 ainsi que le commutateur DIP 16 sur la position ON (en haut).	Cliquez sur «Ajouter» pou station de port	r attribuer un nom à la e et l'ID à 1.				
Configuration 3x stat	ion intérieure et 1x station de	e porte				
Interrupteur DIP station intérieure 1	Réglages de la station intérieure	Interrupteur DIP station de porte				
$ \begin{bmatrix} 0N \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0N \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0N \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} $		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				

15

EXEMPLE DE CONFIGURATION D'UNE STATION INTÉRIEURE

Placez le commutateur DIP 1 sur la position ON (en haut).	Cliquez sur «Ajouter» pour attribuer un nom au portier et définir l'ID sur 1.	Placez le commutateur DIP 1 sur la position ON (vers le haut).		
Interrupteur DIP station intérieure 2	Réglages de la sta	ation intérieure		
$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8$				
Placez le commutateur DIP 1 ainsi que le commutateur DIP 16 sur la position ON (en haut).	que Cliquez sur «Ajouter» pour donner un nom à la station de porte. et de définir l'ID sur 1.			
Interrupteur DIP station intérieure 3	Réglages de la sta	ation intérieure		
$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1$	R term B term D term			
Commutez le commutateur DIP 1 ainsi que le commutateur DIP 16 sur la position ON (en haut).	Cliquez sur «Ajouter» pour donner un nom à la station de porte. et de définir l'ID sur 1.			
Configuration 3x stat	ion intérieure et 1x station d	e porte		
Interrupteur DIP station intérieure 1	Réglages de la station intérieure	Interrupteur DIP station de porte		
		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
Placez le commutateur DIP 1 sur la position ON (en haut).	Cliquez sur «Ajouter» pour attribuer un nom au portier et définir l'ID sur 1.	Placez le commutateur DIP 1 sur la position ON (vers le haut).		



EXEMPLE DE CONFIGURATION DE LA STATION

Interrupteur DIP station intérieure 2	Réglages de la station intérieure			
$\left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$				
Placez le commutateur DIP 1 ainsi que le commutateur DIP 16 sur la position ON (en haut).	Cliquez sur «Ajouter» pour donner un nom à la station de porte. et de définir l'ID sur 1.			
Interrupteur DIP station intérieure 3	Réglages de la sta	ation intérieure		
$\left[\begin{array}{c} 0N \\ \uparrow \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ \end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N \\ \uparrow \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ \end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N \\ \uparrow \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ \end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N \\ \uparrow \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ \end{array}\right]$				
Placez le commutateur DIP 1 ainsi que le commutateur DIP 16 sur la position ON (en haut).	Cliquez sur «Ajouter» pour donner un nom à la station de porte. et de définir l'ID sur 1.			
Interrupteur DIP station intérieure 4	Réglages de la sta	ation intérieure		
$\left[\begin{array}{c} ON\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right]$				
Placez le commutateur DIP 1 ainsi que le commutateur DIP 16 sur la position ON (en haut).	Cliquez sur «Ajouter» pour donner un nom à la station de porte. et de définir l'ID sur 1.			
Configuration 1x stat	ion intérieure et 2x station d	e porte		
Interrupteur DIP station intérieure	Réglages station ntérieure pour station de porte 1	Réglages station intérieure pour station de porte 2		
$ \begin{bmatrix} 0 \\ N \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ N \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ N \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ N \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ N \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} $		R		
Placez le commutateur DIP 1 sur la position ON (en haut).	Cliquez sur «Ajouter» pour attribuer un nom au portier et définir l'ID sur 1. Cliquez sur «Ajoute pour attribuer un nom au portier et régler l'ID sur 2			



EXEMPLE DE CONFIGURATION D'UNE STATION INTÉRIEURE

Interrupteur DIP Station de porte 1	Interrupteur DIP St	ation de porte 2		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
Placez le commutateur DIP 1 en position ON (vers le haut).	Placez le commut position ON (ve	ateur DIP 2 en ers le haut).		
Configuration 2x stat	ion intérieure et 2x station d	e porte		
Interrupteur DIP station intérieure 1	Réglages station intérieure pour station de porte 1	Réglages station intérieure pour station de porte 2		
$\begin{bmatrix} \stackrel{\circ N}{\frown} \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 7$				
Placez le commutateur DIP 1 sur la position ON (en haut).	Cliquez sur «Ajouter» pour attribuer un nom au portier et définir l'ID sur 1.	Cliquez sur «Ajouter» pour attribuer un nom au portier et l'ID à 22.		
Interrupteur DIP station intérieure 2	Réglages station intérieure pour station de porte 1	Réglages station intérieure pour station de porte 2		
$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1$		R to A & A D to A D		
Placez le commutateur DIP 1 ainsi que le commutateur DIP 16 sur la position ON (en haut).	Cliquez sur «Ajouter» pour attribuer un nom au portier et définir l'ID sur 1.			
Interrupteur DIP Station de porte 1	Interrupteur DIP Station de porte 2			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
Placez le commutateur DIP 1 en position ON (vers le haut).	Placez le commut position ON (ve	ateur DIP 2 en ers le haut).		



MENU DE LA STATION

Écran d'appel



Symbole	Description				
Ó	Ouvrez la porte qui est directement connectée au portier.				
6	Ouvrez la porte connectée au module d'accès AV-VTZ16.				
~	Prenez un instantané				
	Remarque: ceci n'est possible que si une carte SD est insérée dans la station intérieure.				
	Démarrer un enregistrement vidéo Remarque: ceci n'est possible que si une carte SD est insérée dans la station intérieure.				
∢ × ∢ - ∢ +	Vous pouvez mettre la conversation en sourdine ou baisser ou augmenter le volume.				
	Acceptez l'appel.				
•	Refusez l'entretien.				

MENU DE LA STATION

Écran d'accueil



Nee.	Désignation	Description
1	Station intérieure principale	Si ce symbole n'est pas affiché, cela signifie que la station intérieure est une extension.
2	Info	 Afficher, Effacer un seul élément ou la liste complète Lorsque la carte SD est insérée, 3 onglets supplémentaires sont affichés : Alarme, message d'invité et image vidéo Dans l'onglet Image vidéo, vous pouvez afficher les vidéos et les instantanés, les supprimer individuellement ou collectivement.
3	Appeler	Vous pouvez consulter la liste des appels et appeler aussi bien les portiers que les téléphones portables connectés.
4	Moniteur	Affichage d'images en direct du portier ou des caméras
5	DND	Mode «Ne pas déranger»
6	Réglage	Réglages des heures de sonnerie, des heures, du WLAN, de l'application, etc.
7	Carte SD	Si le symbole est affiché, une carte SD est insérée.



MENU DE LA STATION INTÉRIEURE

8	Connexion au cloud	 Symbole avec point d'exclamation : Un cas sur deux s'est produit : La station intérieure n'est pas connectée au WLAN La fonction cloud est désactivée
9	Date et heure -	-
10	Armement / Désarmement	 Affichage des informations d'alarme non lues Armement et désarmement - Il existe 4 modes : Accueil, Absent, Repos et Personnalisé. Cette fonction n'est utilisée que si des détecteurs d'alarme câblés sont connectés à la station intérieure.

Appeler (Call)

Consulter l'historique des appels ou appeler les comptes DMSS associés.

Journal des appels (Call Log)

Sélectionnez Tous ou Appels en absence:

Vous pouvez supprimer des appels individuels des listes en cliquant sur Modifier et Supprimer ou vider toute la liste en cliquant sur Supprimer.





MENU DE LA STATION INTÉRIEURE

DMSS

Vous pouvez lancer un appel à partir de la station intérieure vers tous les smartphones connectés à la station intérieure. Tous les smartphones sonnent en même temps, mais un seul utilisateur peut répondre à l'appel. Pour ce faire, ouvrez l'application DMSS et appuyez sur l'icône au centre de l'écran.



Pendant un appel, vous avez la possibilité soit de mettre fin à l'appel en appuyant sur la touche rouge, soit de couper le son en cliquant sur l'icône du haut-parleur.





STATION INTÉRIEURE MENU

Info

Affichage et modification des informations d'alarme, des messages des invités et des images vidéo

Alarme

Après le déclenchement d'une alarme, une alarme retentit pendant 15 secondes sur la station intérieure. Les informations sur l'alarme sont enregistrées dans la liste sous Alarme.

Vous pouvez choisir d'afficher toutes les alertes ou uniquement les informations d'alerte non lues.

Vous pouvez supprimer des notifications d'alerte individuelles en cliquant sur Modifier. Allez sur Supprimer pour vider toute la liste.



STATION INTÉRIEURE MENU

Messages des invités (Guest Msg)

Cet onglet n'apparaît que si vous avez inséré une carte SD dans la station intérieure. Si une carte SD est insérée, les visiteurs peuvent laisser un message vidéo après l'expiration du temps de sonnerie.

Vous pouvez choisir d'afficher tous les messages («All») ou uniquement les nouveaux messages («Unread»).



Vous pouvez supprimer des messages d'invité individuels via Modifier. Allez sur Supprimer pour vider toute la liste.

Images vidéo

Vous pouvez afficher ici les images et les vidéos que vous avez créées manuellement via la station intérieure, supprimer des fichiers individuels ou supprimer tous les fichiers de la carte SD en cliquant sur le bouton Supprimer.





MENU DE LA STATION INTÉRIEURE / SURVEILLER

VTO (porte)

La fonction de surveillance vous permet de visualiser les images en direct des portiers ou des caméras HDCVI connectés.

Ajouter un portier :

Appuyez sur «Ajouter» (Add) et entrez l'ID du portier et attribuez un nom. Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage.

Retirer la station de porte :

Appuyez sur «Edit. (Edit) et sélectionnez la station de porte que vous souhaitez supprimer. Appuyez ensuite sur OK pour supprimer la station de porte.



Surveiller le portier

Sélectionnez Surveiller \rightarrow VTO et appuyez sur Lecture. L'image du portier sélectionné s'affiche.



Symbole	Description
6	Ouvrez la porte qui est directement raccordée au portier.
6	Ouvrez la porte connectée au module d'accès AV-VTZ16.
	Prenez un instantané
	Remarque: ceci n'est possible que si une carte SD est insérée dans la station intérieure.
	Démarrer un enregistrement vidéo
	Remarque: ceci n'est possible que si une carte SD est insérée dans la station intérieure.
 ◀ ► 	Si la station intérieure est connectée à plusieurs caméras ou portiers, passez à la caméra précédente ou suivante
4	Quitter la surveillance en direct
R	Lancez la transmission audio. Vous pouvez entendre les personnes devant la caméra et leur parler



MENU DE LA STATION INTÉRIEURE / SURVEILLER

Caméra

Une liaison bifilaire permet de raccorder à la station intérieure jusqu'à deux Goliath HDCVI peuvent être connectées. La résolution maximale est de 2 mégapixels.

Le cas échéant, des composants supplémentaires tels que des connecteurs peuvent être nécessaires pour la connexion.

Dans l'option de menu «Caméra» (Camera), vous avez la possibilité d'ouvrir l'image en direct des caméras connectées. Appuyez sur le bouton de lecture (bouton «Play») pour accéder à l'affichage en direct.





Sonnerie (anneau)

Réglez les sons de la sonnerie et de l'alarme. Sous Autres, vous pouvez effectuer d'autres réglages, comme par exemple l'heure de la sonnerie.

Sonnerie VTO (anneau VTO)

- Vous pouvez régler des sonneries différentes pour des stations de porte individuelles
- Il existe 5 sonneries différentes.



		Ringtone Setting	gs	• •
J Ring	VTO Ring	Alarm Ring	Other	
🏠 Alarm				
Mode	VTO Ring Duration(s)			
🛱 General	15			
	MIC Volume	Talk Volu	ume	
Password	0	+ -	• +	
QR Code	Ring Mute			
Product Info	OFF			

Instructions

AlarmTon (anneau d'alarme)

Sous Alarme sonore, vous pouvez choisir entre deux sons en cas d'alarme.

Remarque:

Cette fonction n'est utilisée que si des détecteurs d'alarme câblés ont été raccordés à la station intérieure.





Autres (Other)

Réglez l'heure de la sonnerie, le microphone et le volume de la voix. Vous pouvez également mettre la sonnerie en sourdine.

Remarque:

La durée minimale de la sonnerie est de 5 secondes.



		Ringtone Setting	gs	• •
- Ring	VTO Ring	Alarm Ring	Other	
🈩 Alarm				
Mode	VTO Ring Duration(s)			
🔅 General	15			
	MIC Volume	Talk Volu	ime	
Password	0	+ -	• +	
QR Code	Ring Mute			
Product Info	OFF			

30



Réglage de l'alarme (Alarme)

Zone câblée (Wired Zome)

Vous pouvez régler le type de détecteur, NO/NC, l'état d'alarme ainsi que le délai d'entrée et de sortie.

				Alarm				
J Ring	Wi	red Zone		Output				
🏠 Alarm	Area	Туре		NO/NC	Status		En-Delay	Ex-Delay
Mode	1	Infrared	•	NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
🛱 General	2	Infrared	•	NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
? WLAN	3	Infrared	•	NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
Password	4	Infrared	•	NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
🔛 QR Code								
Product Info				ОК			< >	•

Désignation	Explication
Zone	Ne peut pas être modifié
Art	Déterminez quel type de détecteur est connecté à cette zone. Par exemple: Détecteur de mouvement infrarouge, détecteur de fumée, contact de porte, etc.
NO/NC	Choisissez entre NO et NC. Le choix dépend du type de détecteur.
État de l'alarme	 Alarme immédiate: l'alarme se déclenche immédiatement Alarme retardée: après que le détecteur a donné l'alarme, le déclenchement de l'alarme est retardé. Bypass: l'alarme de cette zone ne se déclenche pas. Après avoir désarmé l'alarme une fois, la zone revient en mode normal. Supprimer: cette zone n'est pas prise en compte et ne déclenche pas d'alarme. 24 heures: Dans cette zone, l'alarme est toujours déclenchée, que l'alarme soit activée ou désactivée.
Délai d'entrée	Une fois le délai saisi, l'entrée dans une zone armée pendant le délai d'une zone non armée ne déclenche pas d'alarme avec lien. Une alarme avec lien est déclenchée lorsque la période de temporisation expire et que la zone n'est pas désarmée.
Retard de sortie	Après l'armement, la zone d'alarme à retardement passe à l'état armé à la fin de la temporisation de sortie. Si plusieurs plages définissent un délai de sortie, l'interface utilisateur correspondra au délai maximal.



Sortie (Output)

Après avoir activé la sortie d'alarme, la station intérieure émet un signal lorsque l'on sonne à la station de porte. Si vous connectez un carillon électronique aux ports NO et COM de la station intérieure, il sonnera en plus de la station intérieure.

P			Alarm		♠
5	Ring	Wired Zone	Output		
Ŷ	Alarm				
	Mode	Alarm Out	OFF		
\$	General				
ŝ	WLAN				
£	Password				
82	QR Code				
Û	Product Info				

Mode d'alarme

Définissez l'état marche/arrêt de la zone pour différents modes. Le mode de la zone ne peut être défini qu'en état de flou.

Étape 1 Tapez sur Paramètres. Étape 2 Sélectionnez le mode.

• A la maison:

Un mode d'armement qui vous permet d'activer le système lorsque vous vous trouvez dans le périmètre du système d'alarme. Par exemple, les détecteurs situés à l'intérieur restent désactivés.

• Absent:

Activez le système lorsque vous quittez la zone du système d'alarme.

• Mode sommeil:

Un mode d'alarme qui vous permet d'activer le système pendant les heures de sommeil. Par exemple, les détecteurs dans les chambres à coucher restent désactivés.

• Défini par l'utilisateur:

Activez le système en fonction de vos besoins individuels.

Étape 3 Sélectionnez le mode d'armement que vous souhaitez utiliser dans les configurer les onglets.

Étape 4 Réglez les zones individuelles sur ON ou OFF pour les ajouter au mode d'armement.

Plusieurs zones peuvent être ajoutées simultanément à un mode d'armement, tandis qu'une zone peut être attribuée à différents modes.



Heure (Time)

Définissez l'heure. Fuseau horaire et NTP (Network Time Protocol = Protocole d'heure réseau) journal des temps). Vous pouvez également configurer ici le mode DND.

Indications:

Pour utiliser la fonction NTP, la station intérieure doit être reliée à votre routeur par WLAN. La station intérieure règle alors automatiquement l'heure Si la fonction NTP est désactivée, vous pouvez régler l'heure vous-même Réglez comme fuseau horaire en Allemagne GMT + 1 pour l'heure d'hiver et GMT +2 pour l'heure d'été.

1				General		G	4	
5	Ring	Time	Display	Oth	er			
¢	Alarm	Time			Time Zone	NTP		
::	Mode	01-09	-2022 06:25:43		UTC+00:00	OF	F	
\$	General	After DND is en	abled, DND will be	e effective	at specific period.			
Ŷ	WLAN		DND	Period		ON		
Ĥ	Password	Start	00 : 00		End 23 :	59		
밄	QR Code		сі	ick to sele	ct week			
0	Product Info			ОК				

Configurer le mode DND

Activez la période du DND, définissez l'heure de début et de fin. Tapez sur «cliquer ici pour sélectionner la semaine» pour sélectionner la semaine ou le(s) jour(s) où vous ne souhaitez pas recevoir d'appels ou de messages pendant cette période, puis tapez sur OK.





Affichage (écran)

Luminosité (Brightness):

La luminosité de l'écran du VTH. Si l'écran est plus clair ou plus sombre que prévu, vous pouvez ajuster la luminosité en tapant sur + ou -.

Temps de fermeture de l'écran (Screenclose Time):

L'écran s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint le délai d'inactivité. Si cela est plus long ou plus court que votre temps prévu, vous pouvez ajuster le temps en tapant sur + ou -.

Nettoyer (Clean):

Tapez sur l'icône et l'écran se verrouille pendant 30 secondes. Pendant ce temps, vous pouvez nettoyer l'écran.





Autres (Other)

		Gei	neral	6	♠
Ring	Time	Display	Other		
Alarm	Monitor Time(s)		Record Time(s	;)	
-	300		300		
Mode	VTO Message Time((s)	VTO Call Dura	tion(s)	
💼 General	90		120		
	Auto Capture		Touch Sound		
	OFF		OFF		
Password					
🔛 QR Code					
Product Info					

Désignation	Explication
Temps d'affichage (en sec.)	Temps maximal pour surveiller le portier ou les caméras connectées. Une fois le temps écoulé, vous devez rouvrir la caméra ou le poste de porte.
Enregistrer le temps (en sec.)	Durée maximale d'enregistrement de la platine de rue ou d'une caméra. Exemple : Si le temps est réglé sur 300 secondes, il est possible d'enregistrer au maximum cette durée d'affilée. de l'enregistrement. Ensuite, vous devez relancer un enregistrement, si vous souhaitez continuer à enregistrer.
	Si le temps de message VTO est différent de 0:
VTO Durée du message (en sec.)	 Si la station intérieure dispose d'une carte SD et que l'appel n'est pas répondu par la platine de rue, la station intérieure permet à l'appelant de laisser un message. Le message est enregistré sur la carte SD. Si le VTH n'a pas de carte SD, les appels sont automatiquement raccrochés par le VTO. Si l'heure du message VTO est 0 : quelle que soit la situation, les appels du portier sont automatiquement raccrochés
VTO Temps de conversation (en sec.)	Temps maximal pour effectuer un enregistrement pendant la surveillance ou une conversation. Une fois le temps écoulé, l'enregistrement s'arrête automatiquement.
Voiture - Photo	Activer pour que des photos soient automatiquement créées. X photos sont créées. Les photos ne sont enregistrées que si personne ne réagit à l'écran.
Son tactile	Activez ou désactivez le son tactile



Sans fil (WLAN)

Allez dans Paramètres \rightarrow Sans fil (WLAN)

Étape 1: Activer la fonction WLAN

Étape 2: Sélectionnez votre réseau et saisissez votre mot de passe WLAN



IP sans fil (Wireless IP)

Une fois que le WLAN a été activé et s'est connecté, vous pouvez définir ici une adresse IP.

Nous vous recommandons de laisser le DHCP activé.

		Network $lacksquare$
F Ring	WLAN	WireLess IP
🏠 Alarm	Local IP	192 . 168
Mode	Netmask	255 . 255
🔅 General	Gateway	192 . 168
? WLAN	MAC	
Password	DHCP	ON
🔐 QR Code	тср	37777
Product Info		ок



Mot de passe

Utilisateur PWD (User PWD)

Le mot de passe utilisateur sert à armer et désarmer les détecteurs d'alarme. Le mot de passe standard est ici 123456.

Pour modl ifeer mot de passe, saisissel z'ancien mot de passe, puis le nouveau et confirmez-le.

P		Password	● ♠
Ring	User PWD	Network PWD	
🏠 Alarm			
Mode	Old Password		~ ~
🔅 General	Password		ک ید
	Confirm PWD		٣
Password			
QR Code			
Product Info	ок		

Réseau PWD (Network PWD)

Le mot de passe réseau est utilisé lorsque vous connectez la station intérieure à l'application DMSS.

Étape 1: Activer la fonction cloud

	Password	f
Ring	User PWD Network PWD	
🏠 Alarm	Cloud OFF	
Mode		
💠 General		
╤ ₩LAN		
Password		
QR Code		
Product Info		



Étape 2: Définissez un mot de passe et confirmez-le. Si vous le souhaitez, vous pouvez également indiquer une adresse e-mail en cas d'oubli du mot de passe et si vous souhaitez le réinitialiser.

	Password	_ ♠
J Ring	User PWD Network PWD	
🏠 Alarm	Cloud ON	
Mode	Username user	
🔅 General	Password >>~	
₩LAN	Confirm PWD ゲ	
Password	Email	
QR Code		
Product Info	Forget PWD OK	

Étape 3 : Enregistrer le mot de passe en cliquant sur OK.

Une fois le mot de passe réseau créé, la station intérieure génère automatiquement un code sous Réglages \rightarrow QR Code, qui peut être scanné avec l'application DMSS. Si aucun mot de passe réseau n'a été créé, aucun code ne s'affiche sous QR Code.





Infos locales (Product Info)

Vous pouvez ici redémarrer la station intérieure, réinitialiser les réglages d'usine, ainsi que formater ou retirer la carte SD.

.	Product Info 🛛 🖨 🌲 🏫
Ring	Setters Vening
🏠 Alarm	MCU Version: MCU_
Mode	Security Baseline Version : V2.2 1 Restart Eactory Paret
🖨 General	
	SD Card Storage Status: 85M/7561M
Password	3 Format SD Card Eject SD Card
QR Code	Upgrade General bin
i Product Info	

N°	Explication
1	Redémarrez la station intérieure
2	Réinitialisez la station intérieure sur les réglages d'usine
3	Formater la carte SD
4	Retirez la carte SD. Appuyez d'abord sur «Ejecter la carte SD» et retirez ensuite la carte SD de la station intérieure

Armement et désarmement

Ceci n'est utilisé que si des détecteurs d'alarme câblés sont connectés à la station intérieure.

Armement

En cas de déclenchement d'une alarme après l'armement, une alarme avec lien est générée et les informations d'alarme sont téléchargées.

- Assurez-vous que la zone a été ajoutée au mode d'armement.
 Dans le cas contraire, après l'armement aucune alarme ne se déclenche.
- Assurez-vous que le système est en état de désarmement. Dans le cas contraire, l'armement échoue.

Étape 1: Sur l'écran d'accueil, tapez sur pour afficher tous les modes d'armement.

À *la maison:* activez le système lorsque vous vous trouvez dans la zone du système d'alarme.

Absent: activez le système lorsque vous quittez la zone du système d'alarme.

Mode sommeil : un mode d'alarme qui vous permet d'activer le système pendant votre sommeil.

Personnalisé par l'utilisateur: Activez le système en fonction de vos besoins individuels.

Étape 2: Saisissez le mot de passe d'armement et de désarmement dans la fenêtre «En mode armement», puis tapez sur OK.

Remarque:

Le mot de passe par défaut pour l'armement et le désarmement est 123456. Si vous souhaitez modifier le mot de passe, reportez-vous à la section Mot de passe pour plus d'informations. Si une durée de temporisation de l'alarme est définie dans la zone, l'appareil émet un son continu à la fin de la durée de temporisation de sortie.

Désarmer:

Étape 1 En mode d'armement, tapez sur.

Étape 2 Saisissez le mot de passe de désarmement dans la fenêtre «In Mode désarmement», puis tapez sur OK.

Le mot de passe par défaut pour l'armement et le désarmement est 123456. Si vous souhaitez modifier le mot de passe, vous trouverez de plus amples informations sous le point Mot de passe.



MENU STATION INTÉRIEURE / ARMER ET DÉSARMER



Désarmer

Étape 1 En mode d'armement, tapez sur



Étape 2 Saisissez le mot de passe de désarmement dans la fenêtre «In Mode désarmement», puis tapez sur OK.

Le mot de passe par défaut pour l'armement et le désarmement est 3456. Si vous souhaitez modifier le mot de passe, vous trouverez de plus amples informations sous le point Mot de passe.





CONFIGURATION STATION

Configuration Station extérieure

Régler l'heure d'ouverture de la porte		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Pour régler le temps d'ouverture de votre ouvre-porte sur 2 secondes, placez les interrupteurs DIP 5 et 6 sur la position OFF (vers le bas).	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Pour régler le temps d'ouverture de votre ouvre-porte sur 4 secondes, placez les interrupteurs DIP 5 sur ON (vers le haut) et 6 sur OFF (vers le bas).	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Pour régler le temps d'ouverture de votre ouvre-porte sur 6 secondes, placez les interrupteurs DIP 5 sur la position OFF (vers le bas) et 6 sur ON (vers le haut).	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Pour régler le temps d'ouverture de votre ouvre-porte sur 2 secondes, placez les interrupteurs DIP 5 et 6 sur la position ON (vers le haut).	
	Régler le format vidéo	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Placez le commutateur DIP 7 sur ON (vers le haut), pour définir NTSC comme format vidéo. Utilisé principalement aux États-Unis, au Canada et au Japon.	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Placez le commutateur DIP 7 sur OFF (vers le bas), pour définir NTSC comme format vidéo. Utilisé principalement en Europe, en Chine et au Royaume-Uni.	
Éclairage du badge Régler		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Commutateur DIP 8 sur ON (vers le haut): L'éclairage du badge est allumé	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Commutateur DIP 8 sur OFF (vers le bas): L'éclairage du badge est éteint	



Арр

Étape 1: télécharger l'application et créer un compte

Rendez-vous sur Google Play Store ou sur l'App Store d'Apple et recherchez l'application «DMSS». Téléchargez l'application et ouvrez-la.

Une fois l'application lancée avec succès, des autorisations vous seront demandées lors de la première ouverture. Pour des raisons de bonne utilisation future, il est recommandé d'accorder toutes les autorisations nécessaires.



Étape 2: Connecter la station intérieure au W-Lan et générer le code QR

- 1. Allez dans Paramètres \rightarrow Sans fil (WLAN)
- 2. Activer la fonction WLAN
- 3. Sélectionnez votre réseau et saisissez votre mot de passe WLAN

IP sans fil (Wireless IP)

Une fois que le WLAN a été activé et s'est connecté, vous pouvez ici créer un Définir l'adresse IP.

Nous vous recommandons de laisser le DHCP activé.

Mot de passe

Allez dans «Paramètres \rightarrow Mot de passe \rightarrow Réseau PWD (Network PWD)» et activez la fonction «Cloud».

		Password	†
Ring	User PWD	Network PWD	
🏠 Alarm	Cloud	OFF	
Mode			
🛱 General			
Password			
QR Code			
Product Info			

Définissez un mot de passe et confirmez-le. Si vous le souhaitez, vous pouvez également indiquer une adresse e-mail en cas d'oubli du mot de passe et si vous souhaitez le réinitialiser.

	Password	💿 🏚
Ring	User PWD Network PWD	
🏠 Alarm	Cloud ON	
Mode	Username user	
🔅 General	Password >	
? WLAN	Confirm PWD >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
Password	Email	
QR Code		
Product Info	Forget PWD OK	

Enregistrez le mot de passe en cliquant sur OK.

Une fois le mot de passe réseau créé, la station intérieure génère automatiquement un code QR qui peut être scanné avec l'application DMSS.

46

Si aucun mot de passe réseau n'a été créé, aucun code ne s'affiche sous Code QR. Allez dans Paramètres \rightarrow Code QR.

GOLIATH

GOLIATH

49

HANDIGE

50

Réglages généraux pour les interrupteurs DIP de la station de porte:

Généralités					
No.	Commutateur DIP Pos.	Fonction	Description		
DIP 1	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Configurer les adresses des portiers. 14 adresses au maximum.			
DIP 2	ON 1 2 3 4 5 6 7 8				
DIP 3	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Pour les paramètres d'adresse exacts, veuillez consulter le tableau suivant.			
DIP 4	ON 1 2 3 4 5 6 7 8				
	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Temps d'ouverture: 2 secondes	Réglages de l'heure d'ouverture de la porte		
DIF 3	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Temps d'ouverture: 4 secondes			
	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Temps d'ouverture: 6 secondes			
DIP 0	Temps d'ouverture: 8 secondes				
	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	ON: NTSC Utilisé principalement aux États-Unis, au Canada et au Japon	Format vidéo		
/ יוט	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF : PAL Utilisé principalement en Europe, en Chine et au Royaume-Uni			
DIP 8	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	ON : L'éclairage du badge est allumé des bad			

GOLIATH

Les commutateurs DIP permettent de définir un maximum de 14 adresses pour les portiers.

Être ajusté

Adresses des portiers			
Station de porte-Adresse	Commutateur DIP Position	Règle	
1	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	DIP 1 ON	
2	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 ON	
3		DIP 1 ON + DIP 2 ON	
4	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 3 ON	
5	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 ON + DIP 3 ON	
6	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 ON + DIP 3 ON	
7		DIP 1 ON + DIP 2 ON + DIP 3 ON	
8	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 4 ON	
9	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 ON + DIP 4 ON	
10	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 ON + DIP 4 ON	
11	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 ON + DIP 2 ON + DIP 4 ON	
12	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	DIP 3 ON + DIP 4 ON	
13	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	DIP 1 ON + DIP 3 ON + DIP 4 ON	
14	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 ON + DIP 3 ON + DIP 4 ON	

	Interrupteur DIP no	DIP Interrupte ur Valeur	Fonction
1	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1$	1	
2	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1$	2	
3	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$	4	
4	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8	 Les DIP 1 à DIP 12 sont utilisées pour régler les adresses des stations intérieures.
5	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16	 Il est possible de régler au maximum 4094 adresses différentes Vous trouverez dans
6	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	32	le tableau suivant, les principaux Adresses des stations intérieures
7	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1$	64	
8	$\left[\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	128	
9	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	256	

GOLIATH

10	$\left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	512	 Les DIP 1 à DIP 12 sont utilisées pour régler les adresses des stations intérieures.
11	$ \left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1024	 Il est possible de régler au maximum 4094 adresses différentes
12	$ \left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2048	 Vous trouverez dans le tableau suivant, les principaux Adresses des stations intérieures
13	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 8$	-	DIP 13 sur ON si une caméra HDCVI est connectée via un câble UTP. Mettre le commutateur DIP sur OFF si la caméra est connectée via un câble coaxial
14	Niet gebruikt	-	N'est pas utilisé
15	Niet gebruikt	-	N'est pas utilisé
16	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1$	_	DIP 16 sur ON, si le VTH est une extension. Commutateur DIP sur OFF s'il s'agit de la VTH principale

54

Adresses de la station intérieure

Adresse de la station intérieure	Combinaison de commutateurs DIP	Interrupteur DIP sur ON
1	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1
2	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2
3	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 + DIP 2
4	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 3
5	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 + DIP 3
6	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 + DIP 3
7	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1+ DIP 2 + DIP 3
8	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 4
9	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 + DIP 4
10	$ \begin{bmatrix} ON \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ON \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\6 \\7 \\8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ON \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\4 \\5 \\6 \\7 \\8 \end{bmatrix} $	DIP 2 + DIP 4

DEVENIR PARTENAIRE!

Vous êtes plombier ou électricien, alors inscrivez-vous et profitez de vos conditions de revendeur!

Top rabais

Délai de livraison court