



# Vorwort

Signalzeichen	Erklärung
Gefahr	Weist auf ein hohes Gefahrenpotential hin, das, wenn es nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
	Weist auf eine mittlere bis geringe Gefahr hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht
	vermieden wird.
<b>^</b>	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie
	nicht vermieden wird, zu Schäden am Gerät, Datenverlust,
	Leistungsminderung oder unerwarteten Ergebnissen führen kann.
	Bietet Methoden, die helfen können, ein Problem zu lösen oder
	Zeit zu sparen.
Hinweis	Weitere Informationen zu einem bestimmten Punkt.

### Über das Handbuch

- Das Handbuch dient nur zur Veranschaulichung. Bei Unstimmigkeiten zwischen Handbuch und dem jeweiligen Produkt hat immer das Produkt Vorrang
- Wir haften nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.
- Das Handbuch wird gemäß den neuesten Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes aktualisiert. Für detaillierte Informationen siehe Benutzerhandbuch in gedruckter Form, CD-ROM, QR-Code oder unsere Offizielle Website. Bei Unstimmigkeiten zwischen Benutzerhandbuch in gedruckter Form und der elektronischen Version, hat die elektronische Version immer Vorrang.
- Änderungen des Designs oder der Software vorbehalten. Produktaktualisierungen können zu Abweichungen zwischen dem jeweiligen Produkt selbst und dem Handbuch führen. Wenden Sie sich für Updates und neueste Unterlagen an den Kundendienst Ihres Verkäufers.
- Es können immer Abweichungen in den technischen Daten, Funktionen und der Beschreibung der Inbetriebnahme oder Druckfehler vorhanden sein. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.
- Alle eingetragenen Warenzeichen und Firmennamen im Handbuch sind Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer.
- Wenn beim Einsatz des Geräts Probleme auftreten, kontaktieren Sie Ihren Verkäufer.

# Wichtige Sicherheitshinweise und Warnungen

Verwenden Sie das Gerät nur wie beschrieben. Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch und Inbetriebnahme sorgfältig durch, um Gefahren und Schäden zu vermeiden. Halten Sie sich während des Gebrauchs und der Installation strikt an das Handbuch und bewahren Sie es für Späteres Nachschlagen auf. Stellen Sie es allen beteiligten Personen zur Verfügung.

### Betriebsanforderungen

- Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, oder in unmittelbarer Nähe von Wärme erzeugenden Geräten.
- Installieren Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten darauf, um ein Eindringen von Flüssigkeiten zu vermeiden.
- Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des Nenneingangs- und –ausgangsbereiches.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander.

### Anforderungen an die Stromversorgung

- Verwenden Sie ein Netzteil, das den SELV-Anforderungen (Safety Extra Low Voltage) entspricht, und schließen Sie es an einer Nennspannung gemäß IEC60950-1 an.
- Der Gerätestecker dient als Trennvorrichtung. Der Stecker muss während des Betriebs jederzeit frei zugänglich sein.

# **Table of Contents**

Vorwort	II
Wichtige Sicherheitshinweise und Warnungen	III
Anschlüsse	1
1.1 AV-2BI-22XV2	1
Installation	2
2.1 Installation	2
2.2 Erster Start	
2.3 Einstellungen überprüfen	
2.3.1 Klingelfunktion prüfen	
2.3.2 Außenstation überwachen	9
3 Hauptmenü	
3.1 Hauptmenü	
3.1	11
3.2 Anruf	
3.2.1 Anrufprotokoll	
3.2.2 Kontakte	
3.3 Info	
3.3.1 Alarm	
3.3.2 Gastnachrichten	
3.3.3 Hinweise	
3.3.4 Video Bilder	
3.4 Monitor	
3.4.1 Überwachen der Außenstation Außenstation	
3.4.2 IP Kamera überwachen	
3.4.3 Favoriten	
3.5 SOS	
3.6 Einstellungen	
3.6.1 Klingelton Einstellungen	
3.6.2 Karten Information	
3.6.3 Alarm Setting	
3.6.4 Modus Einstellungen	
3.6.5 Weiterleitung	
3.6.6 Allgemein	
3.6.7 Produkt Info	

# Anschlüsse

# 1.1 AV-2BI-22XV2

Anschlüsse AV-2BI-Serie



#### Hinweise:

Der Alarmeingang IN1 und GND kann zum Anschluss eines externen Klingeltasters genutzt werden. Der Anschluss erfolgt potentialfrei.

Der Alarmausgang kann für den Anschluss eines externen Gongs genutzt werden (Bitte nur Elektronische Gongs nutzen!)

# Installation

# **2.1 Installation**

Hinweise: 🛆

- Installieren Sie die Außenstation nicht an Stellen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub. Setzen Sie die Außenstation keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Bei ungewöhnlichen Ereignissen der Innenstation, wie Rauchentwicklung, Fehlfunktionen oder ähnlichem, trennen Sie die Innenstation von Netzwerk und Strom. Nehmen Sie die Station erst nach Überprüfung durch eine Fachkraft wieder in Betrieb.
- Installation und Inbetriebnahme d
  ürfen nur von Fachleuten vorgenommen werden. Nehmen Sie die Station nicht auseinander oder versuchen diese selbst zu reparieren. Durch öffnen oder verändern der Station verfällt Ihre Gewährleistung.
- Die Mitte der Station sollte in einer Höhe von 1,40 1,60 m sein.

Die Station wird Aufputz auf der Wand montiert. Eine Unterputzinstallation ist nicht vorgesehen. Alle Teile, die für die Installation benötigt werden, finden Sie in der Verpackung.

Bohren Sie die Löcher für die Dübel vor. Achten Sie auf eventuell in der Wand verlegte Kabel. Setzen Sie die Dübel ein und Schrauben Sie die Wandhalterung fest.

Setzen Sie die Station von oben auf die Wandhalterung und schieben Sie diese nach unten, bis Sie fest sitzt.



## 2.2 Erster Start

Bei der ersten Inbetriebnahme ist es notwendig ein Passwort und eine Emailadresse zu vergeben. Wird die Station durch Ihren Verkäufer vorkonfiguriert so ist das Passwort 888888. Das Passwort wird benötigt, um in die Netzwerkeinstellungen zu gelangen.

Die E-Mailadresse wird benötigt, wenn Sie das Passwort vergessen haben

Schritt 1: Schließen Sie die Station an den Strom an und wählen Sie Sprache und Land.

#### Land und Sprache auswählen

Region	Afghanistan
Language	English
	ОК

Passwort vergeben

STEP2/5 S	et VTH Password	
Password		<del>۲</del>
	6 digits password	b
Confirm Pwd		**
	6 digits password	d
Email		
This	email is used to rese	et the password
	Back	Next

Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es, tragen Sie anschließend Ihre Emailadresse ein und gehen Sie auf "*Next"* 

<b>♀</b> 9901#0			8
Call	Info		15:36 27-10-2020 Tues.
Monitor	sos	Setting	

Halten Sie *Einstellungen* für ca. 6 Sekunden gedrückt. Geben Sie das Passwort in das auftauchende Feld ein.

<b>9901#0</b>		Network	
Network			
VTH Config	Local IP	10 1 10 10	
	Netmask	20 20 1 1	
	Gateway	(B = 8 - 1 - 1	
VTO Config	MAC	Personal Instantion	
Search Device	DHCP	OFF	
Default All	тср	A101	
Reset MSG		ОК	

**Netzwerk** 

Gehen Sie auf *Netzwerk* und geben Sie IP Adresse, Subnetzmaske und Gateway ein. Alternativ können Sie die Station auf DHCP stellen. Bei angeschlossenem Router bekommt die Station dann die IP Adresse zugewiesen.

4

#### VTH Konfig

• 9901#0		VTH Config		
Network	Room No.	9901#0	Master	
VTH Config	Master IP			
SIP Server	Master Name			
VTO Config	Master Pwd			
Search Device	Version			
	SSH	OFF Security Mode		
		Password Protection	OFF	
Reset MSG		ОК		

#### Nutzung als Master Station

Geben Sie die Raumnummer, z. B. 9901#0 ein und Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**. *Hinweis: Wenn Sie eine Mehrfamilienanlage haben sind die Raumnummern fortlaufend (9901#0, 9902#0 usw.).* 

#### Nutzung als Erweiterung

- 1) Drücken Sie auf das Feld Master → die Anzeige ist nun Erweiterung
- Geben Sie dem Gerät die Raumnummer des Master + Nummer der Erweiterung. Ist der Master z. B. 9901#0, geben Sie der ersten Erweiterung die Nummer 9901#2, der zweiten Erweiterung die 9901#2, usw.
- 3) Geben Sie als Master IP Adresse die IP der Master Innenstation an
- 4) Geben Sie bei Benutzername *admin* und als Passwort, das Login Passwort für die Projekteinstellungen am Master ein
- 5) Gehen Sie auf *OK* um die Einstellung zu Speichern

#### SIP Server

<b>9901#0</b>		SIP Server		
Network	Server IP	TS N TT	3	
VTH Config	Network Port			
SIP Server	Username	9901#0	Custom Name	OFF
	Register Pwd	•••••		፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞
VTO Config	Domain	VDP		
Search Device	Username	admin		
Default All	Login Pwd	••••••• »،		፞፞፞፞፞፞፞
Reset MSG	Enable Status			
		ОК		

1) Geben Sie die Daten für den SIP Server wie in der Tabelle dargestellt ein

Bezeichnung	Beschreibung
	• Wenn Sie einen externen SIP Server nutzen, geben Sie dessen
Server IP	IP Adresse hier ein
Oerver II	• Wenn eine Außenstation als SIP Server genutzt wird, geben Sie
	deren IP Adresse hier ein ( <b>Empfohlen</b> )
	• Nutzen Sie einen externen Server ist der Port 5080.
Network Port	• Nutzen Sie eine Außenstation als SIP Server geben Sie den Port
	5060 ein.
User Name	Standard Einstellungen helegeen (Begisternesswort 122456)
Registerpasswort	Standard Einstellungen belassen (Registerpasswort = 123456)
Domain	Wenn Sie die Außenstation als SIP Server nutzen geben Sie als
Domain	Domain <i>VDP</i> ein.
Username	Benutzername und Login Passwort des SIP Servers (Bei Nutzung
Login Passwort	einer Außenstation als SIP Server die Login Daten der Außenstation)

- 2) Schalten Sie den Status auf ON .
- 3) Speichern Sie die Einstellungen mit OK.

#### VTO Konfig

<b>9901#0</b>		VTO Config		<u> </u>	
Network	Main_VTO	Main VTO			
		12 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Username	admin			
SIP Server	Password	•••••	***		
VTO Config Search Device	Enable Status	ON			
	Sub_VTO1	Sub VTO1			
		0.0.0.0			
Default All	Username	admin			
Reset MSG	Password		<del>سر</del>		
	Enable Status	OFF		<	>

Außenstationen hinzufügen:

Main\_VTO hinzufügen

- Geben Sie IP Adresse, Benutzername und Kennwort der Außenstation ein. Den Namen der Außenstation können Sie frei vergeben
- 2) Schalten Sie den Status auf ON

Hinweis: Benutzername und Kennwort müssen den Login Daten entsprechen, mit denen Sie sich an der WEB Oberfläche der Außenstation anmelden. Andernfalls funktionieren z. B. die Liveüberwachung der Außenstation oder das Ansteuern des Türöffner Kontaktes nicht.

#### SUB\_VTO Hinzufügen

- 1) Geben Sie IP Adresse, Benutzername und Kennwort der Außenstation ein.
- 2) Schalten Sie den Status auf ON

Gehen Sie auf 🔨 💌 um eine Seite vor oder zurück zu gehen.

# 2.3 Einstellungen überprüfen

## 2.3.1 Klingelfunktion prüfen

Klingeln Sie an der Außenstation und prüfen Sie ob das Bild wie unten gezeigt erscheint.

Hinweis: Die unten stehende Abbildung zeigt eine Innenstation mit eingelegter SD-Karte. Haben Sie keine SD-Karte eingelegt, haben Sie keine Funktionen, wie Bild- und Videoaufnahme.



### 2.3.2 Außenstation überwachen

Gehen Sie im Hauptmenü auf Monitor und wählen Sie Tür. Drücken Sie auf Play. Ihnen sollte nun das Bild der Außenstation angezeigt werden. Tür



Überwachen



# 3 Hauptmenü

# 3.1 Hauptmenü



Name	Beschreibung
Raumnummer	Nummer der Innenstation 9901#0 / 9901#1 usw.
Info	<ul> <li>Sehen Sie gesendete Hinweise, Alarmmeldungen, usw</li> <li>Legen Sie eine SD-Karte ein, um an dieser Stelle automatische Fotos, Gastnachrichten ansehen zu können.</li> <li><i>Hinweis: Ohne SD-Karte sind diese Funktionen nicht</i> <i>vorhanden</i></li> </ul>
Anrufen	Nutzen Sie die Interkom Funktion, Verwalten Sie Kontakte
Monitor	Gehen Sie in die Live Überwachung von Außenstationen und IP Kameras
SOS	Option nur bei vorhandener Management-Zentrale verfügbar
Einstellungen	Drücken Sie kurz, um in die Benutzereinstellungen zu gelangen Halten Sie Einstellungen für min. 6 Sek. gedrückt um in die Netzwerkeinstellungen zu gelangen

Symbol	Beschreibung
	Keine Netzwerkverbindung
	Netzwerkverbindung vorhanden
8	Keine Verbindung zur Außenstation
	SD-Karte eingelegt / Interner Speicher OK
<u>_</u>	DND Modus Aktiv
Datum und Uhrzeit	_
DND	"Do not Disturb" – Es werden keine eingehenden Anrufe gemeldet
Scharf/ Unscharf	Scharf- bzw. Unscharf schalten der Alarmeingänge

# 3.2 Anruf

Kontakte pflegen, Interkom Funktion nutzen oder Anrufprotokolle einsehen

## 3.2.1 Anrufprotokoll

Wählen Sie Anruf Protokoll um verpasste, empfangene oder getätigte Anrufe einzusehen.

		Anruf			
<b>9901</b>		Recent Call			
Recent Call	All	Missed Call			
Contact	V Main VT	D	2018-05-21 17:	14:06	
Call User	🥲 Main VT	D	2018-05-21 16:	56:17	
	🥲 Main VT	D	2018-05-21 16:	55:39	
	🥲 Main VT	C	2018-05-21 16:	54:58	
	🥊 Main VT	2	2018-05-21 16:	54:24	
	X Edit 마Cle	ear	1/4	<	>

**Löschen:** Gehen Sie auf Bearbeiten und dann auf Löschen, um einen einzelnen Datensatz zu entfernen.

 $\square$ 

Hinweis: Ist der Speicher voll, werden automatisch die ältesten Ereignisse überschrieben.

### 3.2.2 Kontakte

Löschen oder bearbeiten Sie Kontakte oder fügen Sie neue hinzu.

<b>9</b> 90	)1	Contact	2	£
۲	Recent Call			
20	Contact			
	Call User			
		+ Add X Edit		

#### Einen Benutzer hinzufügen

<b>9</b> 990	01	Ca	ontact	
۲	Rece	L	Jser Info	
23	Conta	Last Name		
	Call U	First Name		
		Cancel	ОК	
		+ Add X Edit		Stall Parts

• Geben Sie die Benutzerinformationen und Raumnummer in den Feldern ein Um einen Benutzer zu entfernen gehen Sie auf Bearbeiten, wählen Sie den Kontakt aus und gehen Sie anschließend auf Löschen.

#### Sie können Mehrere Benutzer auf einmal auswählen.

#### Anruf Anwender

<b>9901</b>	Ca	ill User		
Recent Call			99	01 🖂
Contact	1	2	3	3
	4	5	6	6
	7	8	ę	)
	ABC	0	*	#
		<u>v</u> .		

Wählen Sie die Raumnummer der Innenstation, die Sie anrufen möchten und gehen Sie auf die Grüne Taste





## 3.3 Info

- Informationen zu Alarmen, Erstellten Fotos, Gastnachrichten usw.
- Bilder und Gastnachrichten nur bei eingelegter SD Karte
- Wenn die SD-Karte voll ist, werden die ältesten Aufnahmen von den Neusten überspielt.
   Wenn Sie die Aufnahmen benötigen, machen Sie ein Backup über den PC (Entfernen der SD-Karte notwendig)

### 3.3.1 Alarm

Wenn Alarm ausgelöst wird, spielt die Innenstation für 15 Sekunden einen Alarmton ab und es wird der unten gezeigte Bildschirm angezeigt. Ausgelöste Alarme können Sie unter Info einsehen

#### Alarm Nachricht

9901	Message	
Ca	WireZone4(Infrared) Count Down:10s. WireZone6(Infrared) Count Down:10s.	
	ОК	

Gehen Sie zum Alarmprotokoll auf Info -> Sicherheitsalarm

<b>9901</b>	Secu	irity Alarm	
Security Alarm	All	Unread 📍	
🖽 Publish Info	Area 3	IR	17:17
Guest Message	Area 4	IR	17:17
Video Pictures	Area 2	IR	17:17
	X Edit Dear	1/1	< >

### 3.3.2 Gastnachrichten

Gehen Sie auf Info  $\rightarrow$  Gastnachrichten. Sie erhalten eine Übersicht über hinterlassene Nachrichten mit Zeitstempel.



### 3.3.3 Hinweise

Gehen Sie auf Info > Hinweise



### 3.3.4 Video Bilder

Gehen Sie auf **Info > Video Bilder**, Sie können dort automatische und manuell erstellte Screenshots einsehen



## 3.4 Monitor

Überwachen Sie Außenstationen oder IP Kameras

## 3.4.1 Überwachen der Außenstation

### $\square$

Achten Sie darauf, dass beim Hinzufügen der Außenstation in den Projekteinstellungen Benutzername und Kennwort der Außenstation korrekt hinterlegt sind. Andernfalls kann die Außenstation nicht überwacht werden, es werden keine automatischen Schnappschüsse erstellt und Sie können die Türöffner Kontakte nicht ansteuern.

Drücken Sie zum Sprechen die Grüne Taste im Livebild im Livebild



lcon	Description
$\mathbf{x}$	Fügen Sie die Außenstation zu den Favoriten Hinzu
	Drücken Sie auf dieses Symbol.
5-11	Fügen Sie zuerst die IP Kamera hinzu, damit es funktioniert. Diese Einstellung muss an jeder Innenstation vorgenommen werden!
	Zeigt Ihnen die Seriennummer der Außenstation als QR Code an



	able 4-3 Interface description	
lcon	Description	
	Öffnen Sie die Türe, die mit der angezeigten Außenstation verbunden ist Sie können bis zu 2 Türen anschließen. Für eine zweite	
6	Türe benötigen Sie das Accessmodul. Ist der Knopf grau können Sie Ihn nicht bedienen, da kein Accessmodul erkannt wird oder vorhanden ist.	
	Machen Sie einen Schnappschuss.	
	Drücken Sie den Button, um eine Aufnahme zu starten. Stoppen Sie die Aufnahme mit .	
	Wenn Sie mehrere Außenstationen oder IP Kameras haben können Sie mit und zwischen den Kameras und Stationen wechseln.	

4	Verlassen Sie die Überwachung.
	Drücken Sie diese Taste, um über den Lautsprecher der Außenstation zu sprechen.

## 3.4.2 IP Kamera überwachen

### 3.4.2.1.1 IP Kamera hinzufügen

 $\square$ 

- IP Kameras die in der Außenstation hinzugefügt werden mit den Verbunden Innenstationen verbunden. In Außenstation hinzugefügte IP Kameras können nicht entfernt werden.
- Drücken Sie 📩, um eine IP Kamera zu den Favoriten hinzuzufügen.

Gehen Sie auf **Monitor > IPC** und wählen Sie hinzu, um eine Kamera hinzuzufügen.

<b>9901#0</b>	IPC	<b>- -</b>
🔒 Door		
s ipc	0 0	
★ Favorite	ipc00 🎻 ★ vtoipc 💉 🔶	
	+ Add × Edit 1/1 <	>

Geben Sie die Daten der IP Kamera in der angezeigten Maske ein.

9901#0		IPC	
		AddIPC_32	
Door	IPC32Name		*
Sa IPC	IP	0 0 0 0	
- Equari	Username	admin	
Pavon	Password	••••	፞፞፞፞፞፞፞፞፟፟፟
	Port	554	
	Stream Type	Extra	
	Protocol	Local   Encryption	
	Channel	1	IPC
	Cance	ОК	

Auswahl	Description
IPC	Wählen Sie IPC für IP Kameras oder NVR, HCVR oder XVR, wenn Sie einen Rekorder hinzufügen möchten.
IPC Name	Vergeben Sie einen Namen für die Kamera
IP	Geben Sie die IP Adresse des Rekorders oder der Kamera ein
Benutzername	Login Poputzornomo und Popowort für die Komere / den Pokerder
Passwort	Login Benutzername und Passwort für die Kamera / den Rekorder
Port	554
Stream Type	Hauptformat: Hohe Auflösung, benötigt eine hohe Bandbreite Extraformat: Niedrigere Auflösung, zur Darstellung eines flüssigen Livebildes.
Protokoll	Wählen Sie Lokal für Goliath IP Kameras und Rekorder oder Onvif für Kameras von anderen Herstellern. WICHTIG: Bei Fremdkameras kann eine Kompatibilität nicht gewährleistet werden!
Verschlüsselung	Aktivieren Sie dieses Feld, wenn die hinzugefügte Kamera verschlüsselt ist.
Channel	Wenn Sie nur eine Kamera hinzufügen ist der Wert 1. Fügen Sie einen NVR oder DVR hinzu, geben Sie hier den gewünschten Kanal an.

### 3.4.2.1.2 IP Kamera Einstellungen ändern

- → Wählen Sie Monitor > IPC
- ➔ Drücken Sie
- → Passen Sie die Einstellungen der Kamera an
- → Drücken Sie OK zum speichern

### 3.4.2.1.3 IP Kamera entfernen

- → Gehen Sie auf Monitor > IPC
- → Gehen Sie auf Bearbeiten
- → Wählen Sie eine IP Kamera
- → Drücken Sie auf Entfernen

### 3.4.3 Favoriten

Sehen Sie hier Ihre Favoritenauswahl aus Kameras und Außenstationen

<b>9901#0</b>	Favorite	
Door		
s IPC	0 0	
★ Favorite	vtoipc   🄶 Main VTO   🔶	
	1/1	< >

# 3.5 SOS

A Funktioniert nur bei angebundener Management Zentrale!

Drücken Sie im Notfall SOS, um mit der verbundenen Zentrale zu Sprechen. Hinweis: Eine Aufschaltung auf einen Wachdienst ist hier nicht möglich, es geht lediglich um Goliath Management Zentralen.

# 3.6 Einstellungen

### 3.6.1 Klingelton Einstellungen

Wählen Sie die Klingeltöne für Außenstationen, Innenstationen oder den Alarm Ton der Innenstation und stellen Sie die Lautstärke ein.

### 3.6.1.1.1 VTO Ring

Stellen Sie einen Klingelton für die Außenstationen ein. Es können unterschiedliche Klingeltöne für einzelne Außenstationen eingestellt werden.

<b>9901#0</b>	Ringtone Settings								
J Ring	VTO Ring	g VTH Ring		Alarm Ring		Ot	her		
Card Info									
	VT00	pho	one_ring1.pcm	-	7	÷			
	VTO1	pho	one_ring1.pcm	-	7	+			
Hode	VTO2	pho	one_ring1.pcm		7	+			
V Forward	VT03	phone_ring1.pcm			7	+			
🤹 General					<	>			
i Product Info									

### 3.6.1.1.2 VTH Ring

Stellen Sie den Klingelton für die Interkom-Funktion ein.

<b>9901#0</b>	Ringtone Settings							
J Ring	VTO Ring	VTH Ring	Alarm Ring	Other				
Card Info								
(C) Alarm	VTH ph	one_ring1.pcm	- 7	+				
H Mode								
C Forward								
🔅 General								
i Product Info								
			A DECEMBER OF	CONTRACTOR OF				

### 3.6.1.1.3 Alarm Ring

<b>9901#0</b>	Ringtone Settings									
J Ring	VTO Ring	VTH Ring	Alarm Ring	Other						
Card Info										
🏠 Alarm	Alarm	alarm1.pcm	- 7	+						
Hode										
<b>V</b> Forward										
🔅 General										
i Product Info										

### 3.6.1.1.4 Weitere Einstellungen

Stellen Sie Klingeldauer, für die Außenstation und bei Interkom ein. Wählen Sie die Lautstärke und stellen Sie Empfindlichkeit für das Mikrofon ein. Aktivieren Sie "Mute" um das Klingeln Stumm zu schalten

### Hinweis: Bei einer Master Station wird die Einstellung von Erweiterungen automatisch übernommen.

<b>9901#0</b>		ə	î				
J Ring	VTO Ring	VTH	Ring	Alarm Rin	g	Other	
Card Info	VTO Ring Duratio	n(s)		ng Time(s)			
🏠 Alarm		(5)		ng nine(s)			
- Mode	30 MIC Volume	Ju Talk Volume					
😋 Forward	- 95	+		7	+		
🔅 General	Ring Mute						
i Product Info	OFF						

## 3.6.2 Karten Information

Karten hinzufügen und entfernen

 $\square$ 

Diese Funktion kann nur in Verbindung mit einer Modularen Außenstation mit RFID Reader genutzt werden.

<b>9901#0</b>			Card Manage	ement		
J Ring						
Card Info	No.	Username	Card No. L	_ock 1	Lock 2	Operate
	1	test1	FCE6E366	$\checkmark$		Delete
🏠 Alarm						
Mode						
😋 Forward						
🔅 General						
i Product Info	ls	sue Card	Confirm	Car	ncel	

## 3.6.3 Alarm Setting

Stellen Sie die Alarmbereiche ein.

### 3.6.3.1.1 Kabelgebundene Zone

<b>9901#0</b>				Alarm				
J Ring	Wired Zone		WirelessZone			Output		
Card Info	Area	Туре		NO/NC	Status		En-Delay	Ex-Delay
簲 Alarm	1	Infrared	~	NO 🗸	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
Mode	2	Infrared	•	NO 🔻	Instant	-	0S 🔻	0S 🔻
Y Forward	3	Infrared		NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
🔅 General	4	Infrared	*	NO 🔻	Instant	*	0S 🔻	0S 👻
i Product Info			(	ЭК			< >	

Einstellung	Beschreibung
Area	Nummer des Alarmeingangs.
NO/NC	Wählen Sie NO oder NC, je nachdem welche Art von Melder Sie haben.
Тур	Wählen Sie aus den Dropdown Menü aus, um Welche Art von Melder es sich handelt (IR Bewegungsmelder, Öffnungsmelder, usw.). Wenn Sie einen Etagentaster an die Innenstation anbinden möchten, wählen Sie Türglocke.
Status	<ul> <li>Sofort Alarm: Unmittelbar nach Auslösen des Melders wird eine Alarmmeldung von der Innenstation ausgegeben.</li> <li>Verzögerter Alarm: Wird beim Alarmmelder ein Alarm ausgelöst kann eine Verzögerung eingestellt werden. Erst nach Ablauf der Verzögerung wird der Alarm signalisiert. Wird die Station in der Zwischenzeit auf Unscharf gestellt, wird kein Alarm ausgelöst.</li> <li>Bypass: Alarme in Bereichen, die als Bypass eingestellt sind werden nicht ausgegeben.</li> </ul>

### 3.6.3.1.2 Alarm Output

Schalten Sie den Alarmkontakt (NO / COM) Ein oder Aus

<b>9</b> 901#0		Alarm		
J Ring	Wired Zone	WirelessZone	Output	
Card Info				
🏩 Alarm	Alarm Out	OFF		
Mode				
C Forward				
💠 General				
i Product Info				

### 3.6.4 Modus Einstellungen

Sie können die Modi Da, Fort, Ruhe und Benutzerdefiniert einstellen. In jedem Modus können Sie einzelne Bereiche Scharf oder Unscharf schalten. Zum Beispiel im "Da-Modus" Alarmmelder im Inneren Ihres Hauses abschalten.



### 3.6.5 Weiterleitung

Leiten Sie eingehende Anrufe weiter.

Diese Einstellungen können nur an der Master-Innenstation vorgenommen werden.

Erweiterungen synchronisieren sich mit dem Master.

Tragen Sie die Raumnummer der Innenstation, an die Sie den Ruf weiterleiten wollen ein. Stellen Sie die Weiterleitung auf On und Speichern Sie die Einstellung mit OK.



Bezeichnung	Beschreibung
Immer	Alle eingehenden Anrufe werden weitergeleitet.
Beschäftigt	Der Ruf wird weitergeleitet, wenn bereits ein Gespräch im Gang ist oder aber der DND / Stumm Modus aktiviert wurde.
Keine Antwort	Der Anruf wird weitergeleitet, wenn nach Ablauf der Klingelzeit der Ruf nicht entgegen genommen wurde.

### 3.6.6 Allgemein

Nehmen Sie Einstellungen zur Systemzeit, den Bildschirmschoner Zeiten, Passwörtern und weitere vor.

### 3.6.6.1.1 Zeit

Stellen Sie die Systemzeit, Zeitzone, NTP (Network Time Protokoll) und DND Zeiträume ein

 $\wedge$ 

Diese Einstellungen werden ausschließlich an der Master Innenstation vorgenommen. Erweiterungen Synchronisieren sich mit dem Master.

<b>9901#0</b>	General 🗐 🏚								
J Ring	Time	Display	User P	WD	QR Code	Other			
Card Info	Time			Tim	ne Zone	NTP	1		
🏠 Alarm				GI	VII+04:30				
Hode	After DND is	enabled, DN	D will be (	effect	ive at specific	period.			
C Forward		DND	Period			OFF			
🛱 General									
i Product Info									

- Stellen Sie die richtige Zeitzone ein (z. B. GMT +01:00 für Deutschland)
- Aktivieren Sie NTP
- Die Station wird sich automatisch mit dem NTP Synchronisieren und die Richtige Uhrzeit einstellen
- Schalten Sie den NTP aus, um die Uhrzeit manuell einzustellen

GOLIATH

Sie können eine DND Periode einstellen. Wird in diesem Zeitraum an der Außenstation geklingelt, klingelt es nicht an der Innenstation. Sie können die Periode für verschiedene Tage der Woche einstellen. Jedoch nicht für jeden Tag eine eigene Periode.



- Schalten Sie DND auf ON
- Geben Sie eine Start und eine Endzeit an
- Wählen Sie dann die Wochentage, an denen DND aktiv sein soll und speichern Sie die Einstellung mit OK

#### 3.6.6.1.2 Bildschirm

Stellen Sie hier die Bildschirmhelligkeit, die Bildschirmschoner Zeit ein oder wechseln Sie in den Reinigungsmodus

- Verändern Sie die Werte zur Helligkeit und die Zeit bis der Bildschirm in Standby geht einfach über + und –
- Drücken Sie auf Clean → Der Bildschirm geht in den Reinigungsmodus. Sie können Ihn nun gefahrlos mit einem trockenen Tuch abwischen. Der Touchscreen reagiert während dieser Zeit nicht.

<b>9</b> 901#0			General		ē	Â
J Ring	Time	Display	User PWD	QR Code	Other	
1 Card Info		Brigh	ntness			
Alarm		Scre	enclose Time			
Mode		-	30s	+		
		Clea	n Clean			
🛱 General						
1 Product Info						

#### 3.6.6.1.3 Password Einstellungen

Stellen Sie hier persönliche Passwörter ein.

Diese Einstellungen werden nur am Master Innenmonitor vorgenommen. Erweiterungen synchronisieren sich automatisch mit dem Master.

<b>9</b> 901#0			General			î
J Ring	Time	Display	User PWD	QR Code	Other	
Card Info						
🏠 Alarm		Ne	w PWD			
Hode		Co	nfirm PWD			
😋 Forward				***		
🗘 General						
i Product Info			ОК			

#### 3.6.6.1.4 Weitere

Stellen Sie die Überwachungszeit, Aufnahmezeiten, Zeiten für Gastnachrichten Gesprächsdauer, sowie automatische Fotos, Touchton und weiteres ein. (Siehe Tabelle unten)

Sie können an Erweiterungen nur die Auto-Foto Funktion und den Touchton aktivieren. Alle weiteren Einstellungen werden mit dem Master synchronisiert.

<b>9901#0</b>	General 🗐 1				A			
J Ring	Time	Display	User PW	/D	QR Code	Other		
11 Card Info	Monitor Time(s)			Record Time(s)				
	300			300				
🟠 Alarm	VTO Message Time(s)			VTO Call Duration(s)		n(s)		
and the second se	90			120				
- Mode	Internal Call			Internal Call Duration(m)				
€ Forward	ON			10				
	Auto Capture	•		Τοι	ich Sound			
🗱 General	OFF				OFF			
i Product Info								

Einstellung	Beschreibung				
Monitor Zeit	Maximale Zeit, die die Außenstation am Stück überwacht wird.				
Aufnahme Zeit	Maximale Zeit, die am Stück aufgenommen werden kann. Die Einstellung ist Unabhängig davon, ob während des Gespräches, beim Überwachen der Außenstation oder beim überwachen einer IP Kamera aufgenommen wird.				
Parameter	Description				
VTO Nachrichten Zeit	<ul> <li>Wenn die Nachrichten Zeit auf 0 Sek. eingestellt ist:         <ul> <li>→ Die Außenstationen wird keine Gastnachrichten aufnehmen</li> <li>Wenn die Nachrichten Zeit auf &gt;0 Sek. eingestellt ist:             <ul></ul></li></ul></li></ul>				
VTO Gesprächszeit	Maximale Gesprächszeit nach Klingeln.				

Intercom	Schalten Sie auf Off, wenn Sie die Funktion nicht nutzen möchten
VTH Gesprächszeit	Maximale Gesprächszeit zwischen zwei Innenstationen
Auto-Foto	Hinweis: Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn eine SD-Karte in der Innenstation eingelegt ist. Ist die Funktion aktiviert, werden von der Außenstation nach 1, 2 und 3 Sekunden Schnappschüsse gemacht. Diese werden nur dann gespeichert, wenn der Ruf an der Innenstation nicht entgegen genommen wird.
Touchton	Aktiviert gibt der Bildschirm bei Berührung einen Ton aus.

### 3.6.7 Produkt Info

Starten Sie hier das System neu, Formatieren Sie die SD-Karte oder ändern Sie das Hintergrundbild.

<b>9901#0</b>	Product Info	
J Ring	System Version: General Multil and SIP	
Card Info	Security Baseline Version : V2.1	
🏠 Alarm	Restart	
Hode		
C Forward	SD Card Storage Status: 5M/3716M	
🗘 General	Format SD Card Eject SD Car	rd
Product Info		
		and the second second second

# 

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeder Art bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch Auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. © Copyright 2019 by Avaloid GmbH

