

INSTRUKCJA LINIA PODSTAWOWA



SPIS TREŚCI

Skrócona instrukcja obsługi	3
Stacje wewnętrzne.	4
Kompaktowa stacja przednia	6
Schematyobwodów	10
Okablowanie	13
Przykładowa konfiguracja stacji wewnętrznej i zewnętrznej	20
Konfiguracja stacji przednich drzwi	42
Aplikacja na telefon komórkowy	43
Ogólne ustawienia przełączników DIP	51



SKRÓCONA

 Zainstaluj wszystkie urządzenia (strona 4 i kolejne).





 Teraz należy zasilić moduł 2przewodowej magistrali BUS



Poczekaj, aż system domofonowy jest całkowicie podniesiony

Połączenie testowe

Welkom!









Instrukcje



4,3" STATION

















Obudowa do montażu powierzchniowego



Zalecenia dotyczące instalacji

Zalecana wysokość montażu stacji zewnętrznej wynosi 1,50-1, 60 metra. Ważna jest tutaj wysokość obiektwu



95.6 mm

- 1. Najpierw wywierć odpowiednie otwory na kołki i włóż kołki
- 2. Umieść gumowe osłony na obudowie natynkowej od tyłu
- 3. Umieść pierścienie uszczelniające na śrubach mocujących ST4x25
- 4. Przymocuj obudowę natynkową do ściany za pomocą śrub
- 5. Umieścić stację drzwi przednich w obudowie natynkowej
- 6. Przymocuj stację od dołu za pomocą dostarczonych śrub M3x8.

28.5 mm

Instalacja obudowy podtynkowej



Zalecenia dotyczące instalacji

Zalecana wysokość montażu stacji zewnętrznej wynosi 1,50-1, 60 metra. Ważna jest tutaj wysokość obiektywu





1. Umieść obudowę podtynkową w ścianie

1.1. Wymiary otworów montażowych (wys. x szer. x gł.): od (149 mm x 113 mm x 35 mm) do (157 mm x 123 mm x 35 mm)

- 2. Włóż stację drzwi przednich do puszki montażowej
- **3.** Zamocować stację drzwi przednich w skrzynce montażowej, wkręcając dwie śruby M3x8 przez skrzynkę montażową do stacji drzwi przednich.
- 4. Umieść obudowę montażową w obudowie podtynkowej
- 5. Umieść dostarczone pierścienie uszczelniające na śrubach
- 6. Przymocuj puszkę montażową do obudowy podtynkowej za pomocą czterech śrub M3x8.



SCHEMATY ELEKTRYCZNE



Ważna uwaga: Podczas podłączania mechanizmu otwierania drzwi konieczne jest użycie oddzielnego transformatora, który jest specjalnie przystosowany do zamka drzwi.



SCHEMATY POŁĄCZEŃ / 1X STACJA WEWNĘTRZNA I





SCHEMATY POŁĄCZEŃ / 2X STACJA WEWNĘTRZNA I





OKABLOWANIE

Okablowanie

Ważne uwagi:

- Nie należy uruchamiać systemu, dopóki wszystko nie zostanie prawidłowo podłączone zgodnie ze schematem okablowania.
- Nie należy podłączać dodatkowego zasilania do stacji wewnętrznych (monitorów) lub stacji bramowej. Doprowadzi to do usterki.

Po prawidłowym podłączeniu systemu stacje wewnętrzne (monitory) powinny uruchomić się po jednej do dwóch minut, podobnie jak stacja bramowa. Następnie powinieneś otrzymać informację zwrotną ze stacji bramowej.

2 Informacje o przewodzie:

- Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Znajdź system domofonowy
- Można obsługiwać maksymalnie 6 urządzeń końcowych (np. 1x stacja bramowa + 5x monitor lub 2x stacja bramowa + 4x monitor itp.)
- Maksymalna długość przewodu od modułu magistrali BUS do stacji wewnętrznej lub stacji bramowej wynosi w każdym przypadku 100 metrów*.

^{*} W zależności od jakości i przekroju kabla, rzeczywista możliwa długość kabla może być mniejsza niż 100 metrów.



Uwaga:

Wideodomofon Goliath został już przygotowany do użycia przed wysyłką. Oznacza to, że wideodomofon powinien być gotowy do natychmiastowego użycia bez żadnych dodatkowych regulacji. Jeśli mimo to napotkasz problemy, tutaj znajdziesz instrukcje, jak dokonać niezbędnych konfiguracji.

Aby dostosować ustawienia stacji wewnętrznej, przejdź do przycisku «Monitor» na monitorze i wybierz «VTO (Door)». Jeśli żadna stacja VTO nie znajduje się na liście, kliknij przycisk «Dodaj».

Jeśli stacje VTO znajdują się już na liście, najpierw wybierz opcję «Edytuj», zaznacz odpowiednie stacje bramowe i usuń je. Następnie kliknij przycisk kliknij «Dodaj».





Konfiguracja 1x stacja wewnętrzna i 1x stacja zewnętrzna				
Przełącznik DIP stacji wewnętrznej	Ustawienia stacji wewnętrznej	Przełącznik DIP stacji bramowej		
$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1$				
Przełącz przełącznik DIP 1 do pozycji ON (góra).	Kliknij «Add», aby przypisać nazwę do stacji bramowej i ustawić ID na 1.	Ustaw DIPPrzełącznik 1 do pozycji ÓN (w górę).		
Konfiguracja 2x stacja	a wewnętrzna i 1x stacja ze	wnętrzna		
Przełącznik DIP stacji wewnętrznej 1	Ustawienia stacji wewnętrznej	Przełącznik DIP stacji bramowej		
$\left[\begin{array}{c} 0^{N} \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 $		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
Przełącz przełącznik DIP 1 do pozycji ON (góra).	Kliknij «Add», aby przypisać nazwę do stacji bramowej i ustawić ID na 1.	Ustaw DIPPrzełącznik 1 do pozycji ÓN (w górę).		
Przełącznik DIP stacji wewnętrznej 2	Ustawienia stad	cji wewnętrznej		
$ \begin{bmatrix} \bigcirc N \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & $				
Przełącz przełącznik DIP 1 i przełącznik DIP 16 do pozycji ON (góra).	Kliknij przycisk «Add» (Dodaj), aby przypisać nazwę stacji bramowej i identyfikator do 1.			
Konfiguracja 3x stacja wewnętrzna i 1x stacja zewnętrzna				
Przełącznik DIP stacji wewnętrznej 1	l Ustawienia stacji Przełącznik DIP wewnętrznej stacji bramowej			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		



Przełącz przełącznik DIP 1 do pozycji ON (góra).	Kliknij «Add», aby przypisać nazwę do stacji bramowej i ustawić ID na 1.	Ustaw przełącznik DIP 1 w pozycji ON (w górę).	
Przełącznik DIP stacji wewnętrznej 2	Ustawienia stad	cji wewnętrznej	
$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8$			
Przełącz przełącznik DIP 1 i przełącznik DIP 16 do pozycji ON (góra).	Kliknij przycisk «Dodaj», aby nadać stacji bramowej nazwę. i ustaw ID na 1.		
Przełącznik DIP stacji wewnętrznej 3	j 3 Ustawienia stacji wewnętrznej		
$ \begin{bmatrix} ON \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ON \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} $			
Włącz przełącznik DIP 1 i przełącznik DIP 16 do pozycji ON (góra).	Kliknij przycisk «Ľ stacji bramowej naz	Dodaj», aby nadać zwę. i ustaw ID na 1.	
Konfiguracja 3x stacja	wewnętrzna i 1x stacja ze	wnętrzna	
Przełącznik DIP stacji wewnętrznej 1	Ustawienia stacji wewnętrznej	Przełącznik DIP stacji bramowej	
$\left[\begin{array}{c} 0N \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$		$ \begin{bmatrix} 0N \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} $	
Przełącz przełącznik DIP 1 do pozycji ON (góra).	Kliknij «Add», aby przypisać nazwę do stacji bramowej i ustawić ID na 1.	Ustaw przełącznik DIP 1 w pozycji ON (w górę).	

Przełącznik DIP stacji wewnętrznej 2	Ustawienia stacji wewnętrznej		
$\left[\begin{array}{c} 0N \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8$			
Przełącz przełącznik DIP 1 i przełącznik DIP 16 do pozycji ON (góra).	Kliknij przycisk «D stacji bramo i ustaw	oodaj», aby nadać owej nazwę. ID na 1.	
Przełącznik DIP stacji wewnętrznej 3	Ustawienia stad	cji wewnętrznej	
$\left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\$			
Przełącz przełącznik DIP 1 i przełącznik DIP 16 do pozycji ON (góra).	Kliknij przycisk «Dodaj», aby nadać stacji bramowej nazwę. i ustaw ID na 1.		
Przełącznik DIP stacji wewnętrznej 4	Ustawienia stacji wewnętrznej		
$\left[\begin{array}{c} 0N \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$			
Przełącz przełącznik DIP 1 i przełącznik DIP 16 do pozycji ON (góra).	Kliknij przycisk «E stacji bramo i ustaw	odaj», aby nadać owej nazwę. ID na 1.	
Konfiguracja 1x stacja	a wewnętrzna i 2x stacja ze	wnętrzna	
Przełącznik DIP stacji wewnętrznej	Ustawienia stacji Ustawienia wewnętrznej dla stacji wewnętrznej dla stacji bramowej 1 stacji bramowej 2		
$\left[\begin{array}{c} 0N \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 7$			
Przełącz przełącznik DIP 1 do pozycji ON (góra).	Kliknij «Add», aby przypisać nazwę do stacji bramowej i ustawić ID na 1.	Kliknij «Add», aby przypisać nazwę do stacji bramowej i ustawić ID na 2	



Przełącznik DIP stacji bramowej 1	Przełącznik DIP stacji bramowej 2		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ON 1 2 3 4 5 6 7 8		
Ustaw przełącznik DIP 1 w pozycji ON (w górę).	Ustaw przełączni ON (w	k DIP 2 w pozycji górę).	
Konfiguracja 2x stacja	a wewnętrzna i 2x stacja ze	wnętrzna	
Przełącznik DIP stacji wewnętrznej 1	Ustawienia stacji wewnętrznej dla stacji bramowej 1	Ustawienia stacji wewnętrznej dla stacji bramowej 2	
$\left[\begin{array}{c} 0^{N} \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 7 \\ 7$			
Przełącz przełącznik DIP 1 do pozycji ON (góra).	Kliknij «Add», aby przypisać nazwę do stacji ramowej i ustawić ID na 1.	Kliknij «Add», aby przypisać nazwę do stacji bramowej i ustawić ID na 22.	
Przełącznik DIP stacji wewnętrznej 2	Ustawienia stacji wewnętrznej dla stacji bramowej 1	Ustawienia stacji wewnętrznej dla stacji bramowej 2	
$\left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\end{array}\right] \left[\begin{array}{c} 0N\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\$	R For A R	R Const Cons	
Przełącz przełącznik DIP 1 i przełącznik DIP 16 do pozycji ON (góra).	Kliknij «Add», aby przypisać nazwę do stacji ramowej i ustawić ID na 1.	Kliknij «Add», aby przypisać nazwę do stacji bramowej i ustawić ID na 22.	
Przełącznik DIP stacji bramowej 1	1 Przełącznik DIP stacji bramowej 2		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
Ustaw przełącznik DIP 1 w pozycji ON (w górę).	Ustaw przełącznik DIP 2 w pozycji ON (w górę).		



Ekran połączeń



Symbol	Opis	
Ó	Otwórz drzwi, które są bezpośrednio połączone ze stacją bramową.	
2	Otwórz drzwi podłączone do modułu dostępu AV-VTZ16.	
D	Zrób zdjęcie Uwaga: Jest to możliwe tylko wtedy, gdy do stacji wewnętrznej włożona jest karta SD.	
	Démarrer un enregistrement vidéo Remarque: ceci n'est possible que si une carte SD est insérée dans la station intérieure.	
∢ × ∢ - ∢ +	Połączenie można wyciszyć lub zmniejszyć bądź zwiększyć jego głośność.	
L.	Odbierz połączenie.	
•	Odrzuć połączenie.	

19

MENU STACJI

Ekran startowy



Nie.	Oznaczenie	Opis
1	Główna stacja wewnętrzna	Jeśli ten symbol nie jest wyświetlany, oznacza to, że stacja wewnętrzna jest urządzeniem wewnętrznym.
2	Info	 Wyświetlanie, usuwanie pojedynczych lub całych list Jeśli włożona jest karta SD, wyświetlane są 3 dodatkowe karty: Alarm, Wiadomość od gościa i Obraz wideo Na karcie Obraz wideo można wyświetlać filmy i migawki oraz usuwać je pojedynczo lub zbiorczo
3	Zadzwoń	Można przeglądać listę połączeń i dzwonić zarówno do stacji bramowych, jak i podłączonych telefonów komórkowych.
4	Monitor	Wyświetlanie obrazów na żywo ze stacji bramowej lub kamer.
5	DND	Tryb «Nie przeszkadzać»
6	Ustawienie	Ustawienia czasu dzwonka, godziny, WLAN, aplikacji itp.
7	Karta SD	Jeśli wyświetlany jest symbol , karta SD jest włożona.



MENU STACJI WEWNĘTRZNEJ

8	Połączenie z chmurą	Symbol z wykrzyknikiem: Wystąpił jeden z dwóch przypadków: • Stacja wewnętrzna nie jest połączona z siecią WLAN • Funkcja chmury jest wyłączona
9	Data i godzina	-
10	Uzbrajanie / rozbrajanie	 Wyświetlanie informacji o nieprzeczytanych alarmach Uzbrajanie i rozbrajanie - dostępne są 4 tryby: dom, poza domem, cichy i niestandardowy. Jest ona używana tylko wtedy, gdy przewodowe wskaźniki alarmu są podłączone do stacji wewnętrznej

Połączenie (Call)

Wyświetlanie listy połączeń lub nawiązywanie połączeń z połączonymi kontami DMSS.

Rejestr połączeń

Wybierz opcję Wszystkie lub Nieodebrane połączenia:

Możesz użyć opcji Edytuj i Usuń, aby usunąć poszczególne połączenia z listy lub Usuń, aby wyczyścić całą listę.





MENU STACJI WEWNĘTRZNEJ

DMSS

Można zainicjować połączenie ze stacji wewnętrznej do wszystkich smartfonów podłączonych do stacji wewnętrznej. Wszystkie smartfony zadzwonią jednocześnie, ale tylko jeden użytkownik może odebrać połączenie. Aby to zrobić, otwórz aplikację DMSS i dotknij ikony na środku ekranu.



Podczas połączenia istnieje możliwość zakończenia połączenia za pomocą czerwonego przycisku lub wyciszenia dźwięku za pomocą symbolu głośnika.



MENU STACJI

Info

Wyświetlanie i edytowanie informacji o alarmach, wiadomości dla gości i obrazów wideo

Alarm

Po wyzwoleniu alarmu stacja wewnętrzna emituje przez 15 sekund sygnał dźwiękowy. Informacje o alarmie są zapisywane na liście w sekcji Alarm. Można wyświetlić wszystkie alarmy lub tylko informacje o nieprzeczytanych alarmach.

Poszczególne powiadomienia alarmowe można usuwać za pomocą opcji Edytuj. Kliknij przycisk Usuń, aby wyczyścić całą listę.

<u>_</u>		Alarm	• # •
💥 Alarm	All	Unread	
Guest Msg			
Video Pic			
	× Edit	111 Clear	

Messages des invités (Guest Msg)

Ta karta jest wyświetlana tylko po włożeniu karty SD do stacji wewnętrznej. Jeśli karta SD jest włożona, odwiedzający mogą zostawić wiadomość wideo po upływie czasu dzwonka.

Możesz wyświetlić wszystkie wiadomości («Wszystkie») lub tylko nowe wiadomości («Nieprzeczytane»).



Poszczególne wiadomości gości można usuwać za pomocą opcji Edytuj. Kliknij przycisk Usuń, aby wyczyścić całą listę.

Obrazy wideo

W tym miejscu można wyświetlać zdjęcia i filmy utworzone ręcznie za pomocą stacji wewnętrznej, usuwać pojedyncze pliki lub usuwać wszystkie pliki z karty SD za pomocą przycisku Delete.





MENU STACJI WEWNĘTRZNEJ / MONITOR

VTO (drzwi)

Funkcji monitorowania można używać do wyświetlania obrazów na żywo z podłączonych stacji bramowych lub kamer HDCVI.

Dodaj stację bramową:

Naciśnij przycisk «Add» (Dodaj) i wprowadź identyfikator stacji bramowej oraz nadaj jej nazwę.

Naciśnij OK, aby zapisać ustawienie.

Zdemontować stację bramową:

Naciśnij przycisk «Edit» (Edytuj) i wybierz stację bramową, którą chcesz usunąć. Następnie naciśnij przycisk OK, aby usunąć stację bramową.





MENU STACJI WEWNĘTRZNEJ / MONITOR (MONITOR)

Monitorowanie stacji bramowej

Wybierz Monitor \rightarrow VTO i naciśnij Odtwórz. Zostanie wyświetlony obraz wybranej stacji bramowej.



Symbol	Opis
6	Otwieranie drzwi bezpośrednio połączonych ze stacją bramową.
Otwórz drzwi podłączone do modułu dostępu AV-VTZ16.	
	Zrób zdjęcie
	Uwaga: Jest to możliwe tylko wtedy, gdy do stacji wewnętrznej włożona jest karta SD.
	Rozpoczęcie nagrywania wideo
	Uwaga: Jest to możliwe tylko wtedy, gdy do stacji wewnętrznej włożona jest karta SD.
	Jeśli stacja wewnętrzna jest połączona z kilkoma kamerami lub stacjami bramowymi, przejdź do poprzedniej lub następnej kamery
4	Zakończenie monitorowania na żywo
	Rozpocznij transmisję audio. Możesz słyszeć osoby znajdujące się przed kamerą i rozmawiać z nimi



MENU STACJI WEWNĘTRZNEJ / MONITOR

Kamera

Do dwóch Goliatów Możliwe jest podłączenie kamer HDCVI. Maksymalna rozdzielczość wynosi 2 megapiksele.

Do połączenia mogą być wymagane dodatkowe elementy, takie jak wtyczki.

W pozycji menu «Kamera» można otworzyć obraz na żywo z podłączonych kamer. Naciśnij przycisk «Odtwórz», aby uzyskać dostęp do podglądu na żywo.



27

MENU / USTAWIENIA STACJI WEWNĘTRZNEJ

Dźwięk dzwonka (dzwonek)

Ustaw dźwięki dzwonka i alarmu. Dalsze ustawienia, takie jak czas dzwonka, można wprowadzić w sekcji Różne.

Dzwonek VTO (dzwonek VTO)

- Można ustawić różne dźwięki dzwonka dla poszczególnych stacji bramowych
- Dostępnych jest 5 różnych dźwięków dzwonka.

Za pomocą i za by ustawić głośność dzwonka. Przejdź do następnej lub poprzedniej strony za pomocą aby przejść do następnej lub poprzedniej strony.

ļ			Ringtone Setting	gs	
5	Ring	VTO Ring	Alarm Ring	Other	
٤	Alarm				
::	Mode	VTO Ring Duration(s)			
₽	General	15			
(î•	WLAN	MIC Volume	Talk Volu	ime	
£	Password	0	+ -	• +	•
82	QR Code	Ring Mute OFF			
0	Product Info				



Dźwięk alarmu (dzwonek alarmu)

W sekcji Dźwięk alarmu można wybrać jeden z dwóch dźwięków alarmu.

Uwaga:

Ta funkcja jest używana tylko wtedy, gdy przewodowe wskaźniki alarmu są podłączone do stacji wewnętrznej.

Za pomocą i za by ustawić głośność dzwonka. Przejdź do następnej lub poprzedniej strony za pomocą aby przejść do następnej lub poprzedniej strony.

.		Ringtone Setting	gs	6 1
J Ring	VTO Ring	Alarm Ring	Other	
🏠 Alarm				
Mode				
🛱 General	Alarm	alarm1.pcm ▼	- 7	+
🗢 WLAN				
Password				
QR Code				
Product Info				

MENU / USTAWIENIA STACJI WEWNĘTRZNEJ

Inne (Inne)

Ustaw czas dzwonka, głośność mikrofonu i głosu. Można również wyciszyć dźwięk dzwonka.

Uwaga:

Minimalne ustawienie czasu dzwonienia wynosi 5 sekund.

Informacje 🕂 i 📥 aby dostosować głośność mikrofonu i mowy.

		Ringtone Setting	gs	a 🖬 🏚
J Ring	VTO Ring	Alarm Ring	Other	
🁚 Alarm				
Mode	VTO Ring Duration(s)			
🔅 General	15			
	MIC Volume	Talk Volu	ime	
Password	0	+ -	• +	-
	Ring Mute			
QR Code	OFF			
Product Info				



Ustawienia alarmu (Alarm)

Strefa przewodowa (Wired Zome)

Można ustawić typ czujki, NO/NC, stan alarmu oraz opóźnienie wejścia i wyjścia.

				Alarm				
J Ring	W	fired Zone		Output				
🏠 Alarm	Area	Туре		NO/NC	Status		En-Delay	Ex-Delay
Mode	1	Infrared	•	NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
🛱 General	2	Infrared	•	NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
	3	Infrared	•	NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
Password	4	Infrared	•	NO 🔻	Instant	•	0S 🔻	0S 🔻
QR Code								
Product Info				ОК			< >	•

Oznaczenie	Wyjaśnienie
Strefa	Nie można zmienić
	Określ, który typ czujki jest podłączony do tej strefy.
Rodzaj	Na przykład: Czujnik ruchu na podczerwień, czujnik dymu, kontaktron drzwiowy itp.
NO/NC	Wybór pomiędzy NO i NC. Wybór zależy od typu czujnika.
	Alarm natychmiastowy: Alarm jest uruchamiany natychmiast.
	 Opóźniony alarm: Po wyzwoleniu alarmu przez czujkę, alarm jest wyzwalany z opóźnieniem.
Stan alarmu	 Bypass: Alarm w tej strefie nie jest wyzwalany. Po jednokrotnym rozbrojeniu alarmu strefa powraca do trybu normalnego
	• Usuń: Ta strefa jest ignorowana i nie wyzwala alarmu.
	 24 godziny: Alarm jest zawsze wyzwalany w tej strefie, niezależnie od tego, czy alarm jest uzbrojony, czy rozbrojony.
Délai d'entrée	Po wprowadzeniu czasu opóźnienia wejście do uzbrojonego obszaru w okresie opóźnienia z obszaru nieuzbrojonego nie wyzwala alarmu z operacją logiczną. Alarm z łączeniem jest wyzwalany, gdy upłynie czas opóźnienia, a obszar nie zostanie rozbrojony.
Retard de sortie	Po uzbrojeniu obszar alarmu z opóźnieniem czasowym zmieni się na stan uzbrojenia pod koniec opóźnienia wyjścia.
	Jeśli kilka obszarów definiuje opóźnienie wyjścia, interfejs użytkownika będzie odpowiadał maksymalnemu czasowi opóźnienia.



Wyjście

Po aktywacji wyjścia alarmowego stacja wewnętrzna emituje sygnał, gdy na stacji bramowej zadzwoni dzwonek.

Po podłączeniu elektronicznego gongu do złączy NO i COM stacji wewnętrznej, będzie on dzwonił dodatkowo do stacji wewnętrznej.

		Alarm	•	♠
Ring	Wired Zone	Output		
🏠 Alarm				
Mode	Alarm Out	OFF		
🕸 General				
⇔ WLAN				
Password				
🔛 QR Code				
Product Info				

Tryb alarmu

Ustawianie stanu włączenia/wyłączenia zakresu dla różnych trybów. Tryb obszaru można ustawić tylko w stanie nieostrym.

Krok 1 Stuknij Ustawienia.

Krok 2 Wybierz tryb.

• W domu:

Tryb uzbrojenia, który umożliwia aktywację systemu, gdy użytkownik znajduje się w zasięgu systemu alarmowego. Na przykład czujki wewnętrzne pozostają wyłączone.

• Nieobecny:

Aktywacja systemu po opuszczeniu obszaru systemu alarmowego.

• Tryb uśpienia:

Tryb alarmu, który umożliwia aktywację systemu w godzinach snu. Na przykład czujki w sypialniach pozostają wyłączone.

• Zdefiniowane przez użytkownika:

Aktywuj system zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Krok 3 Wybierz tryb uzbrojenia, który chcesz ustawić w menu skonfigurować zakładki.

Krok 4 Włącz lub wyłącz poszczególne obszary, aby dodać je do trybu uzbrojenia.

Do trybu uzbrojenia można dodać kilka obszarów jednocześnie, a jeden obszar można przypisać do różnych trybów.



32

Czas (Time)

Ustawianie czasu. Strefa czasowa i NTP (Network Time Protocol) protokół czasowy). W tym miejscu można również skonfigurować tryb DND.

Uwagi:

Aby korzystać z funkcji NTP, stacja wewnętrzna musi być połączona z routerem za pośrednictwem sieci WLAN. Jeśli funkcja NTP jest wyłączona, czas można ustawić samodzielnie Ustaw strefę czasową w Niemczech na GMT + 1 dla czasu zimowego i GMT +2 dla czasu letniego..

R				General		_	
5	Ring	Time	Display	Other			
¢	Alarm	Time			Time Zone	NTP	
::	Mode	01-09-	2022 06:25:43		UTC+00:00	OF	F
₽	General	After DND is en	abled, DND will be	e effective at	specific period.		
Ŷ	WLAN		DND F	Period		ON	
Ĥ	Password	Start	00 : 00		End 23 : 5	59	
82	QR Code		CI	ick to select	week		
0	Product Info			ОК			

Konfiguracja trybu DND

Aktywuj okres DND, ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia. Stuknij w «kliknij tutaj, aby wybrać tydzień», aby wybrać tydzień lub wybrać dzień (dni), w których nie chcesz otrzymywać połączeń ani wiadomości w tym okresie, a następnie dotknij OK.





Wyświetlacz

Jasność:

Jasność ekranu VTH. Jeśli ekran jest jaśniejszy lub ciemniejszy niż oczekiwano, można dostosować jasność, dotykając + lub -.

Czas wyłączenia ekranu (Screenclose Time):

Ekran wyłączy się automatycznie po osiągnięciu limitu czasu bezczynności. Jeśli czas ten jest dłuższy lub krótszy od oczekiwanego, można go dostosować, dotykając + lub -.

Czysty (Clean):

Dotknij ikony, a ekran zostanie zablokowany na 30 sekund. W tym czasie można wyczyścić ekran.





MENU / USTAWIENIA STACJI WEWNĘTRZNEJ

Inne (Inne)

			General		• •
J Ring	Time	Display	Other		
Alarm	Monitor Time(s)			Record Time(s)	
-	300			300	
Mode	VTO Message 1	lime(s)	N	VTO Call Duration(s)	
📺 General	90			120	
•	Auto Capture			Touch Sound	
	OFF			OFF	
Password					
QR Code					
Product Info					

Oznaczenie	Wyjaśnienie
Czas wyświetlania (w sek.)	Maksymalny czas monitorowania stacji bramowej lub podłączonych kamer. Po upływie tego czasu należy ponownie otworzyć kamerę lub stację bramową.
Czas nagrywania (w sekundach)	Maksymalny czas nagrywania stacji bramowej lub kamery. Przykład: Jeśli czas jest ustawiony na 300 sekund, maksymalnie tyle czasu można nagrać za jednym razem. zostać nagrane. Następnie należy rozpocząć nowe nagrywanie, jeśli chcesz kontynuować nagrywanie.
	Jeśli czas komunikatu VTO nie wynosi 0:
VT0 Czas	 Jeśli stacja wewnętrzna posiada kartę SD, a wywołanie nie zostanie odebrane przez stację bramową, stacja wewnętrzna umożliwia osobie dzwoniącej pozostawienie wiadomości.
wiadomości	Wiadomość jest zapisywana na karcie SD
(w sek.)	• Jeśli VTH nie ma karty SD, połączenia z VTO są automatycznie rozłączane.
	 Jeśli czas komunikatu VTO wynosi 0: Niezależnie od sytuacji, połączenia ze stacji bramowej są automatycznie rozłączane.
VTO Czas połączenia (w sek.)	Maksymalny czas nagrywania podczas monitorowania lub połączenia. Po upływie tego czasu nagrywanie zostanie automatycznie zakończone.
Samochód - zdjęcie	Aktywuj, aby zdjęcia były tworzone automatycznie. Utworzonych zostanie X zdjęć. Zdjęcia są zapisywane tylko wtedy, gdy nikt nie reaguje na ekranie
Dźwięk dotykowy	Włączanie lub wyłączanie dźwięku dotyku



MENU / USTAWIENIA STACJI WEWNĘTRZNEJ

Sieć bezprzewodowa (WLAN)

Przejdź do Ustawienia \rightarrow Sieć bezprzewodowa (WLAN)

Krok 1: Aktywacja funkcji WLAN Krok 2: Wybierz swoją sieć i wprowadź hasło WLAN

22		Network	 ♠
5	Ring	WLAN	
۴	Alarm		
::	Mode		
\$	General	OFF	
ŝ	WLAN	Enable WI AN Its see usable petrody	
Ê	Password		
82	QR Code		
0	Product Info		

Bezprzewodowy adres IP (Wireless IP)

Po włączeniu i podłączeniu sieci WLAN można w tym miejscu określić adres IP. Zalecamy pozostawienie włączonego protokołu DHCP.

		Network	• 🕇
Ring	WLAN	WireLess IP	
🏠 Alarm	Local IP	192 . 168	
Mode	Netmask	255 . 255	
🔅 General	Gateway	192 . 168	
? WLAN	MAC		
Password	DHCP	ON	
QR Code	тср	37777	
Product Info		ок	

Hasło

PWD użytkownika (User PWD)

Hasło użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania wskaźnika alarmu. Domyślne hasło to 123456.

Aby zmienić hasło, wprowadź stare hasło, a następnie nowe hasło i potwierdź je.

		Password		• 🖈
Ring	User PWD	Network PWD		
🏈 Alarm				
Mode	Old Password		*	
🔅 General	Password		ہ	
	Confirm PWD		ہ ہ	
Password				
QR Code				
Product Info	OK			

Sieć PWD (Network PWD)

Hasło sieciowe jest używane podczas łączenia stacji wewnętrznej z aplikacją DMSS. **Krok 1:** Aktywacja funkcji chmury





MENU / USTAWIENIA STACJI WEWNĘTRZNEJ

Krok 2: Ustaw hasło i potwierdź je. Jeśli chcesz, możesz również wprowadzić adres e-mail na wypadek, gdybyś zapomniał hasła i chciał je zresetować.

	Password	🗠 🏦
J Ring	User PWD Network PWD	
🏠 Alarm	Cloud ON	
Mode	Username user	
🔅 General	Password 7	
	Confirm PWD >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
Password	Email	
QR Code		
Product Info	Forget PWD OK	

Krok 3: Zapisz hasło przyciskiem OK.

Po utworzeniu hasła sieciowego stacja wewnętrzna automatycznie wygeneruje kod w Ustawienia → Kod QR, który można zeskanować za pomocą aplikacji DMSS. Jeśli nie utworzono hasła sieciowego, w sekcji QR Code nie jest wyświetlany żaden kod.





MENU / USTAWIENIA STACJI WEWNĘTRZNEJ

Informacje lokalne (Informacje o produkcie)

W tym miejscu można ponownie uruchomić stację wewnętrzną, przywrócić jej ustawienia fabryczne oraz sformatować lub wyjąć kartę SD. Możesz także zmienić język.

	Product Info 🖉 🌲 🏫
Ring	Surtern Varian
🌰 Alarm	MCU Version: MCU
Mode	Security Baseline Version : V2.2
🖨 General	
	SD Card Storage Status: 85M/7561M
Password	3 Format SD Card Eject SD Card 4
QR Code	Upgrade General bin
i Product Info	

Nie	Wyjaśnienie
1	Uruchom ponownie stację wewnętrzną
2	Resetowanie stacji wewnętrznej do ustawień fabrycznych
3	Formatowanie karty SD
4	Wyjmowanie karty SD. Najpierw naciśnij przycisk «Eject SD card» (Wysuń kartę SD), a następnie wyjmij kartę SD ze stacji wewnętrznej

Uzbrajanie i rozbrajanie

Jest ona używana tylko wtedy, gdy do stacji wewnętrznej podłączone są przewodowe wskaźniki alarmu.

Uzbrojenie

Jeśli alarm zostanie wyzwolony po uzbrojeniu, wygenerowany zostanie alarm z łączem, a informacje o alarmie zostaną przesłane.

- Upewnij się, że obszar został dodany do trybu uzbrajania. W przeciwnym razie po uzbrojeniu Alarm nie został uruchomiony.
- Upewnij się, że system jest rozbrojony.

W przeciwnym razie uzbrojenie nie powiedzie się..

Krok 1 Na ekranie głównym stuknij przycisk tryby uzbrojenia.



W domu: Aktywuj system, gdy znajdujesz się w zasięgu urządzenia. system alarmowy.

Away: Aktywacja systemu po opuszczeniu obszaru systemu alarmowego.

Tryb uśpienia: Tryb alarmu umożliwiający aktywację systemu w czasie uśpienia.

Dostosowane do indywidualnych potrzeb: Aktywuj system zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Krok 2 Wprowadź hasło uzbrajania i rozbrajania w oknie «In Arming Mode» (W trybie uzbrajania), a następnie stuknij przycisk OK.

Uwaga:

Domyślne hasło uzbrajania i rozbrajania to 123456. Więcej informacji na temat zmiany hasła można znaleźć w sekcji Hasło. Jeśli w obszarze ustawiono czas opóźnienia alarmu, urządzenie będzie emitować ciągły sygnał dźwiękowy po upływie początkowego czasu opóźnienia.



MENU STACJI WEWNĘTRZNEJ / UZBRAJANIE I



Rozbrojenie

Krok 1 W trybie uzbrajania dotknij . Krok 2 Wprowadź hasło rozbrojenia w polu «In

Tryb rozbrojenia», a następnie stuknij OK.

Domyślne hasło do uzbrajania i rozbrajania to 123456. Jeśli chcesz mienić hasło, więcej informacji znajdziesz w sekcji Hasło.





KONFIGURACJA STACJI

Konfiguracja Stacja przednia

Ustawianie czasu otwierania drzwi			
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Aby ustawić czas otwarcia mechanizmu otwierania drzwi na 2 sekundy, przełącz przełączniki DIP 5 i 6 do pozycji OFF (w dół).		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Aby ustawić czas otwarcia mechanizmu otwierania drzwi na 4 sekundy, przełącz przełącznik DIP 5 w pozycję ON (w górę), a przełącznik 6 w pozycję OFF (w dół).		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Aby ustawić czas otwarcia mechanizmu otwierania drzwi na 6 sekund, przełącz przełącznik DIP 5 do pozycji OFF (w dół) i 6 do pozycji ON (w górę).		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Aby ustawić czas otwarcia mechanizmu otwierania drzwi na 2 sekundy, przełącz przełączniki DIP 5 i 6 do pozycji ON (w górę).		
	Ustawianie formatu wideo		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Przełącz przełącznik DIP 7 na ON (w górę), aby ustawić NTSC jako format wideo. Używany głównie w USA, Kanadzie i Japonii.		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Przełącz przełącznik DIP 7 na OFF (w dół), aby ustawić NTSC jako format wideo. Używany głównie w Europie, Chinach i Wielkiej Brytanii.		
Ustawianie podświetlenia tabliczki znamionowej			
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Przełącznik DIP 8 w pozycji ON (w górę): Podświetlenie tabliczki znamionowej jest włączone		
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Przełącznik DIP 8 w pozycji OFF (w dół): Podświetlenie tabliczki znamionowej jest wyłączone.		





Zmiana języka komunikatów:

Przytrzymaj przycisk dzwonka, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Jednostka zewnętrzna powie "Dziękuję" we wszystkich dostępnych językach. Naciśnij ponownie przycisk dzwonka, gdy usłyszysz wybrany język.

APLIKACJA

Krok 1: Pobranie aplikacji i utworzenie konta

Odwiedź Google Play Store lub Apple App Store i wyszukaj aplikację «DMSS». Pobierz aplikację i otwórz ją.

Po pomyślnym uruchomieniu aplikacji przy pierwszym otwarciu zostaniesz poproszony o autoryzację. Aby zapewnić płynne korzystanie z aplikacji w przyszłości, zalecamy udzielenie wszystkich niezbędnych uprawnień.









Krok 2: Podłącz stację wewnętrzną do Wi-Fi i wygeneruj kod QR

- 1. Przejdź do Ustawienia \rightarrow Sieć bezprzewodowa (WLAN)
- 2. Aktywacja funkcji WLAN
- 3. Wybierz sieć i wprowadź hasło WLAN



Bezprzewodowy adres IP (Wireless IP)

Po włączeniu i nawiązaniu połączenia z siecią WLAN można wprowadzić Ustaw adres IP.

Zalecamy pozostawienie włączonego protokołu DHCP.

		Network 🗅 🏫
J Ring	WLAN	WireLess IP
🏠 Alarm	Local IP	192 . 168
Mode	Netmask	255 . 255 .
🔅 General	Gateway	192 . 168
? WLAN	MAC	
Password	DHCP	ON
QR Code	тср	37777
Product Info		ок



Hasło

Przejdź do «Ustawienia \rightarrow Hasło \rightarrow Sieciowe PWD (Network PWD) i aktywuj tam funkcję chmury.

		Password	ft ft
Ring	User PWD	Network PWD	
🏠 Alarm	Cloud	OFF	
Mode			
🔹 General			
Password			
QR Code			
Product Info			

Ustaw hasło i potwierdź je. Jeśli chcesz, możesz również wprowadzić adres e-mail na wypadek, gdybyś zapomniał hasła i chciał je zresetować.

	Password	♠ ♠
Ring	User PWD Network PWD	
🏠 Alarm	Cloud ON	
Mode	Username user	
🖨 General	Password >	
	Confirm PWD >++	
Password	Email	
🔛 QR Code		
Product Info	Forget PWD OK	

Zapisz hasło przyciskiem OK.

Po utworzeniu hasła sieciowego stacja wewnętrzna automatycznie generuje kod QR, który można zeskanować za pomocą aplikacji DMSS.



Jeśli nie utworzono hasła sieciowego, w sekcji Kod QR nie jest wyświetlany żaden kod. Przejdź do Ustawienia \rightarrow Kod QR.





GOLIATH

47





₁1 Blau 🗢 15:03 96 % 💻	ul Biau 🗢 15:03 96 % 🗩
	< Mein QR-Code
Gerätefreigabe Stapel betrauen Gerät exportieren	
Meine Dateien ALLE > O Vidso, O Picture Keine Daten	
△ Apply for Security Services >	LINDER
Image: Second	Der QR-Code wird für die Gerätefreigabe verwendet.
↔ Allgemein >	In Album speichern
Aby wyświetlić kod QR, przejdź do aplikacji użytkownika, którego chcesz dodać i kliknij «Ja». Następnie kliknij symbol kodu QR.	Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego głównego użytkownika, aby dodać urządzenie. Oprócz głównego użytkownika można dodać do 6 dodatkowych urządzeń.



Ogólne ustawienia przełączników DIP stacji bramowej:

	Ogólne				
Nie.	Przełącznik DIP Poz.	Funkcja	Opis		
DIP 1	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	_			
DIP 2	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Konfiguracja adresów stacji l Maksymalnie 14 adre	oramowych. sów.		
DIP 3	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Dokładne ustawienia adresu znajdują się w następnej tabeli.			
DIP 4	ON 1 2 3 4 5 6 7 8				
DIP 5	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Czas otwarcia: 2 sekundy			
	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Czas otwarcia: 4 sekundy	Ustawienia czasu		
	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Czas otwarcia: 6 sekundy	otwierania drzwi		
DIP 6	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Czas otwarcia: 8 sekundy			
DIP 7	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	ON: NTSC Używany głównie w USA, Kanadzie i Japonii			
	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF: PAL Używany głównie w Europie, Chinach i Wielkiej Brytanii	Format wideo		
DIP 8	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	ON: Podświetlenie tabliczki znamionowej jest włączone	Oświetlenie tabliczki znamionowej		



Za pomocą przełączników DIP można przypisać maksymalnie 14 adresów dla stacji bramowych.

Być ustawiony

Adresy stacji bramowych				
Stacja bramowa- Adres	Pozycja przełącznika DIP	Zasada		
1	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 ON		
2	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 ON		
3	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 WŁĄCZONY + DIP 2 WŁĄCZONY		
4	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 3 ON		
5	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 WŁĄCZONY + DIP 3 WŁĄCZONY		
6	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 WŁĄCZONY + DIP 3 WŁĄCZONY		
7	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 WŁĄCZONY + DIP 2 WŁĄCZONY + DIP 3 WŁĄCZONY		
8	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 4 ON		
9	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 WŁĄCZONY + DIP 4 WŁĄCZONY		
10	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 WŁĄCZONY + DIP 4 WŁĄCZONY		
11	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 WŁĄCZONY + DIP 2 WŁĄCZONY + DIP 4 WŁĄCZONY		
12	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	DIP 3 WŁĄCZONY + DIP 4 WŁĄCZONY		
13	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	DIP 1 WŁĄCZONY + DIP 3 WŁĄCZONY + DIP 4 WŁĄCZONY		
14	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 WŁĄCZONY + DIP 3 WŁĄCZONY + DIP 4 WŁĄCZONY		

OGÓLNE USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW DIP

	Przełącznik DIP nr.	DIP Wartość przełączni ka	Funkcja
1	$\left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8$	1	
2	$ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} $	2	
3	$ \left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4	
4	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8	 DIP 1 do DIP 12 służą do ustawiania adresów stacji wewnętrznych Można ustawić maksymalnie 4094 różnych adresów W poniższej tabeli
5	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16	
6	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	32	znajdują się najważniejsze z nich Adresy stacji wewnętrznych
7	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1$	64	
8	$\left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	128	
9	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	256	

OGÓLNE USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW DIP

10	$\left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	512	 DIP 1 do DIP 12 służą do ustawiania adresów stacji wewnętrznych Można ustawić maksymalnie 4094 różnych adresów W poniższej tabeli
11	$\left[\begin{array}{c} 0N \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1$	1024	
12	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2048	znajdują się najważniejsze z nich Adresy stacji wewnętrznych
13	$ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} $	-	DIP 13 na ON, jeśli kamera HDCVI jest podłączona za pomocą kabla UTP. Ustaw przełącznik DIP w pozycji OFF, jeśli kamera jest podłączona za pomocą kabla koncentrycznego.
14	Nieużywany	-	Nieużywany
15	Nieużywany	-	Nieużywany
16	$ \left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-	DIP 16 na ON, gdy VTH jest rozszerzeniem. Przełącznik DIP w pozycji OFF, jeśli jest to główny VTH.



Adresy stacji wewnętrznych

Stacja wewnętrz na Adres	Kombinacja przełączników DIP	Przełącznik DIP w pozycji ON
1	$\begin{bmatrix} 0^{N} \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1$	DIP 1
2	$ \left[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2
3	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 + DIP 2
4	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 3
5	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 + DIP 3
6	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 2 + DIP 3
7	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1+ DIP 2 + DIP 3
8	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 4
9	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIP 1 + DIP 4
10	$ \begin{bmatrix} 0^{N} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0^{N} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0^{N} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0^{N} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} $	DIP 2 + DIP 4







ZOSTAŃ PARTNEREM!

Jeśli jesteś hydraulikiem lub elektrykiem, skontaktuj się z nami. I skorzystaj z warunków dealera!





Najwyższe rabaty Cashback



Krótki czas dostawy